

## Инструкция по наклеиванию флизелиновых обоев.

#### 1. Подготовка основания стен.

Для того чтобы начать оклеивание, подготовьте поверхность. Удалите старые покрытия или отделку шпателем и специальным строительным ремувером.

Если стена окрашена масляной краской или эмалью, их необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Водоэмульсионную краску или побелку нужно размочить мыльным раствором и, воспользовавшись шпателем, удалить.

Сделайте поверхность однотонной, чтобы через обои не просвечивали различные пятна.

### 2. Устранение дефектов основания.

Если на стене есть трещины, сколы и неровности, заделайте их штукатуркой. После того, как она высохнет, обработайте поверхность грунтовкой для укрепления основания и облегчения удаления обоев, когда возникнет необходимость.

## 3. Выбор клея.

Здесь необходим специальный клей для флизелиновых обоев. В соответствии с инструкцией разведите его.

#### 4. Подготовка обоев.

Для правильной раскройки полос необходимо раскатать один рулон изнаночной стороной вверх и отмерить длину, равную высоте помещения с прибавлением 10 см.

Если обои без рисунка, можно сразу нарезать несколько полотнищ. Если же есть узор, полосы следует резать так, чтобы он совпадал. Как правило, в такой ситуации на рулонах указывается расстояние, с которым повторяется орнамент.

#### 5. Разметка линий на основании

Для правильной оклейки разметьте поверхность, отмерив ширину листа и перенося её на стену, проведите вертикальную линию.

Чтобы линия была ровной, можно воспользоваться трассером, предварительно натёртым мелом. Для получения чёткой белой полосы приложите его к стене и резко отпустите.

#### 6. Оклеивание обоев.



# www.sima-land.ru Оптово-розничный интернет-магазин

Флизелиновые обои тяжёлые, поэтому клей нужен густой. Но наносится он непосредственно на стену, а не на полосы обоев. Это значительно упрощает процесс поклейки. Поверхность стен должна быть однотонной, ведь прозрачный флизелин не скроет перепады цветов, как, например, при выборочной шпатлёвке или штукатурке.