



Инструкция по наклеиванию обоев из вспененного винила на флизелине.

1. Подготовка основания стен.

Для того чтобы начать оклеивание, подготовьте поверхность. Удалите старые покрытия или отделку шпателем и специальным строительным ремувером.

Если стена окрашена масляной краской или эмалью, их необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Водоэмульсионную краску или побелку нужно размочить мыльным раствором и, воспользовавшись шпателем, удалить.

Сделайте поверхность однотонной, чтобы через обои не просвечивали различные пятна.

2. Устранение дефектов основания.

Если на стене есть трещины, сколы, неровности, заделайте их штукатуркой. После того, как она высохнет, обработайте поверхность грунтовкой для укрепления основания и облегчения удаления обоев, когда возникнет необходимость.

3. Выбор клея.

Здесь необходим специальный клей для вспененных обоев. В соответствии с инструкцией разведите его. Затем равномерно нанесите на отрезанную полосу, особенно тщательно промазывая края. После этого сложите лист вовнутрь на несколько минут для пропитывания.

4. Подготовка обоев.

Для правильной раскройки полос необходимо раскатать один рулон изнаночной стороной вверх и отмерить длину, равную высоте помещения с прибавлением 10 см.

Если обои без рисунка, можно сразу нарезать несколько полотнищ. Если же есть узор, полосы следует резать так, чтобы он совпадал. Как правило, в такой ситуации на рулонах указывается расстояние, с которым повторяется орнамент.

5. Разметка линий на основании

Для правильной оклейки разметьте поверхность, отмерив ширину листа и перенося её на стену, проведите вертикальную линию.

Чтобы она была ровной, можно воспользоваться трассером, предварительно натёртым мелом. Для получения чёткой белой полосы приложите его к стене и резко отпустите.

6. Оклеивание обоев.

На несколько заранее вырезанных полос нанесите клей и подождите около 5 минут. В это время небольшим слоем можно нанести клей на стену. При размещении полотна на стене мягко прижмите его в вертикальном положении. Далее валиком уберите пузырьки воздуха и тряпкой сотрите излишки клея.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Обратите внимание, вспененные виниловые обои клеятся встык и полотна не должны заходить друг на друга. Ни в коем случае не растягивайте их в ширину, так как чуть позже они сожмутся и образуются зазоры.