



Инструкция по наклеиванию виниловых обоев горячего

ТИСНЕНИЯ

1. Подготовка основания стен.

Для того чтобы начать оклеивание, подготовьте поверхность. Удалите старые покрытия или отделку шпателем и специальным строительным ремувером.

Если же стена окрашена масляной краской или эмалью, их необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Водоэмульсионную краску или побелку нужно размочить мыльным раствором и, воспользовавшись шпателем, удалить.

Сделайте поверхность однотонной, чтобы через обои не просвечивали тёмные пятна.

2. Устранение дефектов основания.

Если на стене есть трещины, сколы, неровности, заделайте их штукатуркой. После того, как она высохнет, обработайте поверхность грунтовкой для укрепления основания и облегчения удаления обоев, когда возникнет необходимость.

3. Выбор клея.

Здесь необходим специальный клей для винила с противогрибковыми добавками. Если полотно на бумажной основе, то мажьте только его. Стену оставьте сухой. В соответствии с инструкцией разведите клей. Равномерно наносите его на отрезанную полосу, особенно тщательно промазывая края.

4. Подготовка обоев.

Для правильной раскройки полос необходимо раскатать один рулон изнаночной стороной вверх и отмерить длину, равную высоте помещения с прибавлением 10 см.

Если обои без рисунка, можно сразу нарезать несколько полотнищ. Если же узор есть, полосы следует резать так, чтобы он совпадал. Как правило, в такой ситуации на рулонах указывается расстояние, с которым повторяется орнамент.

5. Разметка линий на основании

Для ровной оклейки разметьте поверхность, отмерив ширину листа и перенося её на стену, проведите вертикальную линию. Виниловые полотна клеятся встык.

Чтобы линия была ровной, можно воспользоваться трассером, предварительно натёртым мелом. Для получения чёткой белой полосы приложите его к стене и резко отпустите.

6. Оклеивание обоев.

Начинайте клеить обои от окна вглубь помещения, по направлению от света. Если имеется узор, не забывайте следить за его совпадением.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Прижимайте кусок полосы сухой и чистой тканью от середины края сверху вниз. Для обрезания лишних частей используйте обойный нож. Чтобы прогладить стыки, применяйте резиновый валик или мягкий шпатель.