



Инструкция по нанесению маркерной краски

Подготовьте поверхность так же, как и для любой другой краски. Неровное или очень пористое основание не даст желаемого результата.

Деревянные поверхности, например двери, как и любые нестабильные основания, предварительно обработайте грунтовкой для улучшения сцепления с маркерной краской. Для её нанесения используйте мохеровый или велюровый валик. Не распыляйте состав. Дайте ему высохнуть (12–24 часа) перед нанесением следующего слоя.

Одного литра достаточно для покрытия поверхности 8–10 м² в один слой (рекомендовано наносить два слоя краски).

Этапы проведения работ

1. Подготовьте поверхность к окрашиванию. Она должна быть ровной, сухой, очищенной от жира и пыли. Ремонт отверстий и трещин следует произвести заранее. Подходящие основания:

- цемент;
- гипс;
- дерево;
- бетон;
- гипсокартон;
- металл;
- пластик и т. д.

Затем нанесите грунтовку. Мы рекомендуем использовать поверхность с белым фоном, это обеспечит хороший внешний вид краски.

2. Тщательно перемешайте продукт перед использованием. Температура воздуха и поверхности во время нанесения и сушки должна быть не более



10 °С. Не применяйте краску при повышенной влажности воздуха (> 85 %), или при температуре более 25 °С.

Важно: убедитесь в том, что в помещении надлежащая вентиляция, она необходимо и во время, и после нанесения. Мы рекомендуем использовать маску для лица в плохо проветриваемых помещениях.

3. Добавьте одну часть компонента В к двум частям А. Перемешивайте их в течение 2 минут. Обратите внимание: краска может быть использована в течение 1 часа после смешивания. Не разбавляйте состав!

4. Размешанный продукт оставьте без крышки — он станет плотнее. Перелейте полученный состав в чистый сухой лоток.

5. При работе валиком старайтесь не применять слишком много продукта для одного слоя! Окрашивайте мокрое по мокрому: не работайте вперёд на участках более чем 1 м². Распределите состав равномерно скользящими движениями. Если у вас есть сомнения по поводу покрытия, то сначала нанесите средство на небольшой участок для испытания.

6. Прежде чем вновь наносить слой, дайте краске высохнуть.

Поверхность подсохнет спустя 30 минут, высохнет через 2 часа.

Минимальное время отвердения составляет около 12 часов. Примерно через 12–24 часа, в зависимости от температуры и влажности, вы можете наносить 2-й слой, если захотите. Дайте покрытию укрепиться в течение 48 часов (предпочтительно 7 дней), до того как начать использовать маркеры для письма.

7. Применяйте специальные маркеры для основания. Надписи от них могут быть легко удалены с помощью влажной ткани или губки. В качестве альтернативы используйте специальный спрей для очистки.

Совет: для создания магнитно-маркерной поверхности сначала нанесите слой магнитной краски. Это позволит дополнительно крепить записи к стене.

8. Поверхность готова к использованию.