



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция по сборке бани-бочки HYGGE

Комплектация

- Корпусные доски из валдайской сосны с пазами.
- Перегородки с отверстием под дверь ($d = 220$ мм).
- Кровля из битумной черепицы.
- Лаги из бруса для установки бани.
- Деревянные двери с коробкой.
- Полóк из белоснежной осины в парную.
- Трапики во все отделения.
- Скамейки для помывочной (если она предусмотрена).
- Скамейка, столик + 1 или 2 посадочных места в комнату отдыха.
- Ленты для стяжки корпуса с креплениями.
- Окно в парную.
- Инструкция по сборке.

Инструменты для сборки



Монтаж бани-бочки HYGGE



Расставьте лаги равномерно по всей длине бани.

Отступите по 10–12 см от краёв доски корпуса.

Важно! Установите первую корпусную доску закруглёнными краями наружу.



2.



С любого бока закрепите доску на шуруп к лагам.

Важно! Шуруп закрутите так, чтобы его не было видно при стыке со следующей доской (сбоку доски или на вырезе для круглой перегородки).

3.



Установите следующие доски, подбивая их резиновым молотком, и плотно закрепите саморезами друг к другу.

Важно! Все корпусные доски собирайте поочерёдно (сначала одну слева, потом одну справа) с каждой стороны, чтобы нагрузка на основание была равномерной.



4.



Соберите на полу стеновые круги, учитывая размеры дверного проёма. Части стены закрепите саморезами. Ширина проёма для стандартных дверей — 70 см.

Важно! Если у вас нестандартные двери, ширина проёмов может отличаться — её следует подгонять вручную.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин



5.



Установите круги вертикально по уровню в специально вырезанные проёмы корпуса бани-бочки.

Важно! Возможно, потребуется подбить круги в пазы корпуса резиновым молотком.





www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

6.



Для устойчивости кругов по их сторонам временно закрепите на саморезы корпусные доски.

7.



Далее соберите стеновые доски аналогично корпусным (пункт 3): одну слева, другую справа и т. д.

Важно! Первые доски могут тяжело входить между лагами и стеновыми кругами. Воспользуйтесь резиновым молотком или электролобзиком.

8.



Обрежьте по краям последние две корпусные доски и подгоните их друг к другу.

9.



Выставьте двери по уровню и закрепите шурупами, проёмы заполните монтажной пеной.

10.



Стяните корпус по кругу металлическими хомутами.

11.



Покрасьте или пропитайте стенки бани.

Важно! Должен остаться запас резьбы, чтобы в дальнейшем можно было затянуть корпус, если обнаружится теплопотеря.



12.



Установите деревянные отливы.

13.



Установите битумную черепицу.

14.



Установите пол и скамейки. Закрепите полók (он шире) в парной выше, чем скамейка напротив.

15.

Сделайте отверстие для трубы на крыше.

Для этого отступите от стены 5 см и выпилите отверстие размером 40 × 40 мм, закрепите лист жести снизу и вставьте трубу.

Затем залезьте на крышу и уложите базальтовый картон вокруг трубы.

Сверху наденьте и второй лист жести, и кровельную проходку Master Flash.

16.



Установите печь, бак для воды и трубу.