

Схема сборки комода К-2

СБОРКА КАРКАСА.

1. В столешницу №1 вкрутите металлические стержни №13
 2. К боковинам №2 , №3 и стойке №8 прикрутите направляющие №12 саморезами(3,5*16) №17.
 3. К боковинам №2 и №3 прибейте подпятники гвоздями
 4. Соедините среднюю стойку №8 и стяжку №9 евровинтом № 15.
 5. Боковины №2 и №3 соедините стяжками № 9 при помощи евровинтов № 15
 6. В получившийся каркас вставьте столешницу№1 и закрепите металлические стержни № 13 при помощи металлических втулок № 14
 7. Прибейте к задней стороне каркаса ДВП № 23 гвоздями.
- СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ДИАГОНАЛИ КАРКАСА БЫЛИ РАВНЫ!**

СБОРКА ЯЩИКОВ.

1. Боковые стойки ящиков № 6 передние и задние стойки № 7 соедините евровинтами №15
 2. Прибейте ко дну ящиков ДВПО№10 №11 гвоздями.
- СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ДИАГОНАЛИ ЯЩИКОВ БЫЛИ РАВНЫ!**
3. Ко дну получившихся ящиков прикрутите направляющие № 12 саморезами(3,5* 16) № 17 .
 - 4.К фасадам №4 №5 прикрепите ручки №22.
- НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ ПРИ КРЕПЛЕНИИ , РУЧКА МОЖЕТ ЛОПНУТЬ!**
5. Через передние планки ящиков№7 закрепите фасады № 4 № 5 саморезами(4*25)№ 16. Регулировать фасады ящиков можно, ослабив саморезы, после регулировки затянуть вновь. **ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ЯЩИКИ НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ.**

Пользуйтесь услугами профессионального сборщика!!!

Комплект комода:

№1 Столешница 860*450-1 шт.

№2,3 Боковины 849*405- 2шт.

№4 Фасады (большие) 844*184- 3шт.

№5 Фасады (малые) 420*184-2 шт.

№6 Боковые стойки ящиков 400*135- 10 шт.

№7 Передние и задние стойки ящиков 761*134- 6 шт.
343*134- 4шт.

№8 Средняя стойка ящиков 405*184 – 1 шт.

№9 Стяжки 818*100 – 3 шт.

№10 ДВПО 787*395 - 3 шт.

№11 ДВПО 370*395 – 2 шт.

№12 Направляющие 400 мм – 5 компл.

№13 Металлический стержень – 6 шт.

№14 Металлическая втулка – 6 шт.

№15 Евровинт – 29 шт.

№16 Саморез (4*25) – 30 шт.

№17 Саморез (3,5*16) – 42 шт.

№18 Подпятник – 4 шт.

№19 Заглушки – 6 шт.

№20 Ключ шестигранный – 1 шт.

№21 Гвозди - 50гр.

№22 Ручки 8 шт. + 16 винтов

№23 ДВП 845*786 – 1 шт.

Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет. Для ухода за изделием использовать влажную х\б ткань. Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт поверхности изделия и горячих предметов, а также использования открытого огня и отопительных приборов.

Комод К 2.

