

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

При сборке болты наживить, но не затягивать.

1. Установить заднюю спинку (2) вертикально.
2. Основание (3) надевается на шип (2.1) задней спинки (2). Проследить чтобы совпали все отверстия для соединения.
3. На шипы (2.1) одевается основание (3), закрепляется двумя болтами (4), используя гровер (5) и шайбы (6). На болт надевается гровер, затем шайба
Внимание! Использовать шайбы обязательно!
4. Аналогично пункту 2 устанавливается передняя спинка (1) и крепится к основанию (3) аналогично пункту 3.
5. Затянуть болты в произвольном порядке.

Комплектация

1. Передняя спинка - 1 шт.
2. Задняя спинка - 1 шт.
3. Основание - 1 шт.
4. Болт M8x10 - 8 шт.
5. Гровер M8 - 8 шт.
6. Шайба M8 - 8шт.

