

Рис. Схема сборки

_ Саморез 3,5х16

-Евровинт

– Дюбель метрический

- Эксцентрик

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УГОЛКА ШКОЛЬНИКА №7

пр..Э 101.03.01.00.00

Уголок школьника поставляется потребителю в разобранном виде. Предполагается сборка по месту установки покупателем.

Детали уголка школьника упаковываются в пакеты из оберточной бумаги или картона. Фурнитура комплектуется и упаковывается в пакеты или мешки.

Перед сборкой проверьте наличие деталей и фурнитуры согласно спецификации приведенной в таблице.

Таблица

Спецификация

Обозначение	Наименование	Количе-
		ство, шт
24(25)	Боковой щит 900х902	2
7	Царга задняя 1870x320	1
26	Основание под матрац 1870х901	1
28	Ограждение 320х680	1
9	Задний щит 1870х486	1
6	Дно 1870х584	1
11	Боковина тумбы левая 400х584	1
21	Дверь 396х490	1
20	Фальшпанель ящика 150x627	1
17	Фасад ящика 196х680	1
5	Дно ящика (ДВП) 500x669	1
19	Задняя стенка ящика 150х 627	1
18	Боковина ящика 150x500	2
12	Боковина тумбы правая 400х584	1
22(23)	Дверь шкафа 396х327	2
10	Планка цокольная 70х1870	1
27	Полка тумбы 580х684	1
16	Полка шкафа 560х656	1
14	Полка над шкафом 676х108	1
13	Ограждение 320х680	1
15	Полка 494х108	1
	Фурнитура	
29	Евровинты 6х50	66
30	Петля 4-х шарнирная внутренняя	6
31	Ручка с винтами хром	4
32	Направляющая ящика роликовая 500 мм	1 комплект
33	Штангодержатель розетка-хром Ø 25	6

34	Штанга Ø25 мм, 132мм	3
35	Шуруп 3,5х16 (хром)	30
36	Подпятники	8
37	Заглушка для евровинта	66
38	Полкодержатель Ø 5 мм + 3 в силиконе	4
39	Шуруп 3,5х25(желтые)	3
40	Саморезы 3,5х16 (черные)	24
41	Гвоздики	10
42	Ключи к конфирматам	2

СБОРКА И УСТАНОВКА

Для сборки необходимо иметь отвертки для крестового и прямого шлицев, молоток и некоторый опыт сборки корпусной мебели.

Сборочные работы следует проводить на ровной поверхности покрытой тканью, картоном или оберточной бумагой для предотвращения повреждения поверхностей деталей.

После полной сборки внешний вид уголка школьника должен соответствовать показанному на рисунке или зеркальному отражению рисунка. Обозначение деталей кровати на рисунке соответствует обозначению в спецификации.

Порядок сборки.

- 1) На нижние торцы деталей 24(25) (10мм от краев), 10 и 9 (на 1/3) закрепить шурупами 35 подпятники 36.
- 2) Задний щит 9 соединить с дном 6 и цокольной планкой 10 с помощью евровинтов 29. Между дном 6 и задним щитом 9 закрепить левую боковину тумбы 11 и правую боковину 12 с помощью евровинтов 29. Закрепить на евровинты 29 полку 27 между левой боковиной тумбы 11 и правой 12.
- 3) Закрепить боковой щит 24(25) с задней царгой 7, основанием под матрац 26, цокольной планкой 10 с помощью евровинтов 29.
- 4) Соединить основание под матрац с левой и правой боковинами тумб 11 и 12 с помощью евровинтов 29. Боковины 24(25) соединить с дном 6 и задним щитом 9 на евровинты 29.
- 5) Закрепить ограждения 13 и 28 к основанию под матрац 26 и к боковинам 24(25) с помощью евровинтов 29.
- 6) К полкам 14 и 15 закрепить с помощью шурупов 35 штангодержатели 33. Вставить штангу и с помощью другого штангодержателя закрепить к основанию под матрац 26. Полки 14 и 15 закрепить к ограждениям 13,28 и к боковинам 24,25 с помощью евровинтов 29.
- 7) На дверки 21 и 22(23) шурупами 41 закрепить 4-х шарнирные петли 30. Дверки навешать.
 - 8) Поставить полку шкафа 16 на полкодержатели 38.
- 9) Сборка ящика: боковины 18 соединить с задней стенкой 19 и фальшпанелью 20 с помощью евровинтов 29. Закрепить дно ящика 5 гвоздиками 42. За-

крепить на ящик роликовые направляющие 32 шурупами 35. Приложить фасад ящика17 к фальш-панели 20 ящика, выверить и закрепить шурупами 39 изнутри ящиков. Закрепить ответные части от направляющих32 к левой и правой боковине 11 и 12. Вставить ящики в нишу на направляющие.

- 10)Закрепить ручки 31 на фасад ящика с помощью коротких винтов, а на двери шкафов с помощью длинных винтов.
 - 11) Закрыть видимые соединения евровинтов 29 заглушками 37.
 - 12) Установить ограничители дверок 40 в отверстия внутри шкафов.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не менее +15 °C и относительной влажностью от 45% до 70%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию и разбухание мебельных щитов. Не следует ставить на поверхность мебели нагретые предметы без термоизоляционной прокладки.

Удаление пыли с поверхностей проводить мягкой тканью.

Поверхности мебели беречь от попадания на них растворителей, кислот и щелочей.

В процессе эксплуатации необходимо периодически подтягивать винтовые и межсекционные стяжки для предупреждения расшатывания изделия и для увеличения срока службы.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения её от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Изделия должны храниться в крытых, отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.