

Инструкция по укладке искусственного облицовочного камня «Каньон»



Для работ с искусственным облицовочным камнем мы предлагаем использовать цементные клеевые составы, проверенных производителей клеев, на которых есть надпись "Для тяжелых плиток из натурального и искусственного камня и керамогранита". Обратите внимание на то, что клеевые составы рекомендованы для монтажных работ при температуре поверхности не ниже + 5°C.

Подготовка поверхности

Искусственный камень можно укладывать на любую жёсткую поверхность:

1. На керамзит, кирпич, бетонные блоки, оштукатуренную поверхность – камень кладётся без предварительной подготовки.
2. **НЕ УКЛАДЫВАТЬ** камень непосредственно на деревянную поверхность. Только специальным способом: пергамин – штукатурная сетка – штукатурка – клей – камень.
3. Можно обложить камнем поверхность из гипсокартона. Используйте влагостойкий гипсокартон. Лучше подойдут тонкие камни.
4. При монтаже пенопластом или аналогичным утеплителем снаружи дома учитывайте, что вес камня будет превышать 25 кг. Это больше максимально допустимого веса утеплителя. Поэтому рекомендуем к пенопласту прибить арматурную сетку анкерными гвоздями, оштукатурить и уже поверх штукатурки укладывать камень.

Подготовка поверхности

Перед началом работ перемещайте камень на 5-10 коробок и выложите на землю будущий рисунок кладки

При необходимости подогнать камни по размеру используйте УШМ с диском по камню

Обратите внимание на то, чтобы на обратной стороне камня отсутствовало «цементное молочко» - тонкий пенный слой толщиной 0,5 мм. При его наличии очистите обратную сторону камня жёстким абразивом.

Увлажните рабочую поверхность, куда будете накладывать камень влажной малярной кистью и рабочую сторону самих каменных плит.

Укладку искусственного камня лучше всего производить сверху вниз, от первой плитки в любом углу, где по расчетам должна быть первая необрезанная плитка. Это позволит исключить попадания клея на уже уложенные ряды камня.

Если Вы приобрели угловые элементы, монтаж искусственного камня начинайте с их установки, попеременно чередуя короткие и длинные стороны углов. Работы проводите, как и в общем случае сверху вниз.

При укладке искусственного камня с расшивкой обязательно учитывайте и соблюдайте ширину зазора между камнями. (Для разных фактур камней установлена своя норма отпуска камня с учетом рекомендуемой ширины расшивочного шва).

Укладка камня

С помощью гладкого шпателя нанесите клеевой раствор на подготовленную стену. Толщина клеевого слоя должна быть около 0,5 см. Разровняйте нанесенный слой специальным зубчатым шпателем (рекомендуемая высота зубцов 4–6 мм). На тыльную сторону искусственного камня нанесите такой же слой раствора. Клей должен покрывать всю поверхность искусственного камня.