



## Инструкция по установке жалюзи

(конкретные особенности установки могут отличаться в зависимости от конкретной модели и производителя)

1. Выберите место установки штор. Возможны несколько вариантов:

- 
- на стене в оконном проеме,
- на оконной раме,
- на потолке.



2. Проверяем комплектацию штор и раскладываем все детали на рабочей поверхности. Убедитесь, что в комплект штор входят: универсальные крепежи для жалюзи 2 шт. (или стандартные кронштейны), винты, сами жалюзи в собранном виде.

В случае, если вы устанавливаете жалюзи шириной более 2 м, то к набору крепежей должно прилагаться и промежуточное крепление, которое будет фиксировать штору посередине, не давая ей провисать.

3. Прикладываем шторы к стене, потолку, определяем точное место их монтажа и помечаем левый и правый края карниза жалюзи с помощью рулетки и уровня. Далее от каждой отметки (по направлению в стороны от центра) делаем отступ в 2-3 см и тоже ставим метки — это места для установки крепежей-кронштейнов.

4. Теперь к этим меткам прикладываем правый и левый крепежи и отмечаем точные места сверления прямо по отверстиям для винтов. Дрелью просверливаем эти метки. Глубина сверления должна быть 3-4 см.

5. Далее кронштейны прикручиваем к стене или потолку с помощью саморезов. На рисунке ниже показано как это сделать правильно.

### КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛОКУ



### КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ



6. Вставляем и закрываем верхний карниз жалюзи в замках кронштейнов. Если же это стандартные кронштейны, то карниз просто прикручивается к ним винтами.

**Совет:** для надежности монтажа тяжелых алюминиевых, бамбуковых и деревянных штор, промежуточный крепеж устанавливают и в 10 см от регулирующей нитки, так как на это место приходится большая нагрузка.