

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Мойка с креслом предназначена для размещения клиента при выполнении водных процедур по уходу за волосами.
- 1.2. Мойка состоит из закрытого кожухом каркаса с закрепленным на нем креслом и раковиной, оборудованной смесителем и душевой трубкой.
- Раковина прикреплена к каркасу с помощью шарнирного узла, что позволяет регулировать её наклон, для обеспечения наиболее удобного положения при проведении водных процедур.

2 Технические характеристики

- 2.1. Габаритные размеры изделия :
- длина - 1300 мм; высота - 900 мм;
- ширина – 570 мм.
- 2.2. Допустимая нагрузка: - на кресло - не более 140 кг: на подлокотники – не более 50 кг.
- 2.3. Масса кресла 13 кг.
- 2.4. Материалы, входящие в состав изделия: металл, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд, пластик.
- 2.5. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 60-70%.
- 2.6. Срок службы изделия - 5 лет.

3. Комплектация

Обозначение	Наименование изделия, детали	Количество, шт.
Основные сборочные единицы		
A 1	Основание под раковину	1
A 2	Основание под кресло	1
A 3	Манжета резиновая защитная	1
A 4	Декоративная накладка (пластик)	1
A 5	Шарнирный узел	1
A 6	Раковина	1
A 7	Кресло	1
A 8	Крышка основания	1
Сантехническое оборудование		
B 1	Слив в сборе	1
B 2	Смеситель с крепежной арматурой	1*
B 3	Душевой шланг	1
B 4	Душевая трубка с посадочным гнездом	1
Крепежные детали		
V 1	Шпилька ограничительная	2
V 2	Шайба Ф8	8
V 3	Гайка М8	8
V 4	Втулка распорная резиновая	4
V 5	Винт мебельный (с квадратом под шляпкой) М6х35	4
V 6	Шайба Ф6	4
V 7	Гайка М6	4
V 8	Винт барашек М6х20	4
V 9	Болт М 8	4
V10	Винт М 4 (крепления крышки основания)	1

- в стандартный набор смесителя входят две гибкие подводки горячей и холодной воды (L=340 мм) и жесткая подводка под душевой шланг.

Примечание: 1.Крепеж каркаса мойки к полу приобретает покупатель в зависимости от покрытия пола;

2.Канализационную и подводящую арматуру приобретает покупатель в зависимости от места подводки горячей, холодной воды и канализации.

4. Установка и сборка мойки

- 4.1. Распаковать изделие, проверить комплектность, приготовить инструмент (Ключ торцовый 10мм, отвертка под крест №2).

- 4.2. Собрать каркас, скрепив болтами В 9 основания мойки и кресла.
- 4.3. Произвести разметку и крепление каркаса к полу.
- 4.4. Вставить в резиновые распорные втулки (В4) винты (В5) и установить их в соответствующие отверстия опорной площадки раковины (А6).
- 4.5. Совместив отверстия $\Phi 10$ мм шарнирного узла (А5) и винты распорных втулок, установить шарнирный узел (А5) на опорную площадку раковины (А6). Плотнo прижав шарнирный узел к раковине, установить на винты распорных втулок шайбы (В6) и торцевым ключом фиксировать гайками (В7). Момент затяжки гаек должен обеспечить деформацию распорных втулок в отверстиях раковины и невозможность их извлечения (не более).



- 4.6.* Установить на раковину смеситель (Б 2), слив (Б 1), посадочное гнездо душевой тр
- 4.7.* Привернуть к смесителю гибкие подводки горячей и холодной воды и жесткую подводку для душевого шланга.
- 4.8.* Подсоединить душевую трубку к душевому шлангу.
- 4.9* Вставив душевой шланг в опорную втулку душевой трубки, подсоединить душевой шланг к жесткой подводке смесителя. 4.10 Установить пластиковую накладку (А4) на опорную площадку каркаса. Совместить крепежные шпильки шарнирного узла и соответствующие отверстия опорной площадки каркаса. Установить раковину на каркас. Зафиксировать положение раковины установкой гаек (В3) с шайбами (В2) на крепежные шпильки шарнирного узла.
- 4.11* Произвести подключение гибких подводок горячей и холодной воды к подводящему трубопроводу и слива к канализации.
- 4.12. Установить на каркас кресло, подобрав нужное положение по крепежным отверстиям каркаса. Зафиксировать кресло болтами (В8).
- 4.13. Ввернуть в соответствующие отверстия шарнирного узла ограничительные шпильки. Отрегулировать необходимые углы поворота раковины. Законтрить ограничительные шпильки гайками.
- 4.14* Пробным включением подачи воды и слива ее проверить герметичность всех стыков.
- 4.15. Установить на каркас крышку (А8) и зафиксировать винтом В10.

4.16. Подлокотники в пупырчатой плёнке, при возникновении проблем с её удалением можно отвернуть винты крепления подлокотников. Делается это крестовой отвёрткой.

- * **Операции, которые должен проводить специалист-сантехник с предварительным замером и приобретением (если нужно) гибких подводок, сифона и гофрированного шланга.**

5. Меры безопасности.

Использование мойки с креслом только по прямому назначению и без превышения допустимых нагрузок, указанных в п.2.2, обеспечит безопасность эксплуатации и продлит срок службы изделия.

Мойка для волос



Скреслом "Честер"