

Рекомендации по использованию расшивки "Каменные традиции"

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для заполнения, защиты и декорирования швов между плитками искусственного и натурального камня, декоративного кирпича, а также для обработки швов при мощении тротуарной плиткой. Для наружных и внутренних работ. Ширина шва от 3 до 30 мм.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и прочной, очищенной от грязи, масляных пятен, излишков плиточного клея. Металлические элементы защитить от коррозии.

РАБОТА РАСШИВОЧНЫМ ПИСТОЛЕТОМ ИЛИ ПАКЕТАМИ

- В чистой ёмкости приготовьте раствор, из расчёта 1 кг сухой смеси на 250 мл воды ($t \sim 20^{\circ}\text{C}$). Перемешайте смесь электромеханическим миксером. Выдержите время дозревания смеси (3-5 минут), затем снова перемешайте в течение 1 минуты.
- Наполнив пакет расшивочным составом на 2/3, завяжите пакет. Срежьте кончик для получения отверстия диаметром, соответствующим ширине шва. В процессе расшивки нельзя добавлять воду в уже замешанный раствор, который необходимо израсходовать примерно за 1 час. Можно существенно увеличить ресурс пакета, проклеив скотчем швы.
- Максимально плотно заполнить швы, обеспечив надёжный контакт смеси с основанием и плиткой. При низкой впитывающей способности основания (листы шифера) возможно частичное сползание расшивки из наиболее широких вертикальных швов (3-5 см), что устраняется разравниванием в процессе твердения материала.
- Через 30-60 минут после заполнения шва, при помощи кельмы удалите излишки смеси вдавливающими движениями, разровняйте неровности. При такой обработке шов будет гладким. Для придания шву грубого и шероховатого вида, после обработки кельмой, пройдите швы кистью с коротким ворсом. Кисть стоит взять узкую, а ворс укоротить до 10-15 мм.

ПОЛУСУХОЙ СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- В чистой ёмкости приготовьте раствор, из расчёта 1 кг сухой смеси на 150 мл воды ($t \sim 20^{\circ}\text{C}$), до достижения консистенции «влажной земли» без комков. Перемешайте смесь электромеханическим миксером. Выдержите время дозревания смеси (3-5 минут), затем снова перемешайте в течении 1,5 минут.
- При помощи расшивочной кельмы и прямоугольного куска фанеры (пластика, кафеля), сметающими движениями заполните и вдавите раствор в швы. Если укрыть пол полиэтиленом, то в течение 30 минут можно собирать и повторно использовать излишки, осыпающиеся из швов. Раствор необходимо израсходовать примерно за 1 час.

- Разравняйте шов кельмой, шов будет гладким. Для придания шву грубого и шероховатого вида, после разравнивания кельмой, пройдите с нажимом швы кистью с коротким ворсом. Кисть стоит взять узкую, а ворс укоротить ножницами до 10-15 мм.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Обеспечьте шву защиту от попадания воды в течение первых 3 суток, после чего поверхность можно обрабатывать гидрофобизатором.

ВНИМАНИЕ: При заполнении швов необходимо следить, чтобы раствор не попадал на лицевую поверхность материала, т.к. последующая очистка может изменить цвет материала. Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C. Смесь хранить в герметичной таре. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

РАСХОД МАТЕРИАЛА составит примерно 1,5-3,0 кг/м² поверхности, для крупноформатного камня 3,0 – 6,0 кг/м². Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, 15 МПа. Морозостойкость М50. **ОСТОРОЖНО:** Затирочная смесь содержит цемент. При работе со смесью использовать резиновые перчатки и защитные очки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.