

Набор мебели "КАПЕЛЛА"

Шкаф

Комплектовочная ведомость на детали:

Наименование детали	Размер детали, мм	Кол-во, шт	№ по схеме
Бок левый	2038 x 506	1	1
Бок правый	2038 x 506	1	2
Крыша, дно	1963 x 506	2	3
Перегородка	2038 x 506	1	4
Вязка нижняя	475 x 506	1	5
Полка внешняя	475 x 480	2	6
Вязка центральная	947 x 490	2	7
Вязка внешняя	475 x 490	1	8
Вязка вертикальная	300 x 490	2	9
Бок ящика	450 x 160	4	10
Задник Ящика	418 x 160	4	11
Фасад ящика	262 x 469	2	12
Фасад	1489 x 469	1	13
Фасад	2032 x 469	2	14
ЛДВП (Дно ящика)	450 x 445	2	15
ЛДВП (задняя стенка)	496 x 382	1	16
ЛДВП (задняя стенка)	970 x 320	1	17
ЛДВП (задняя стенка)	1682 x 496	2	18
ЛДВП (задняя стенка)	1744 x 484	3	19
Соединитель	1405	1	---
Штанга	944	1	---

Комплектовочная ведомость на фурнитуру:

Наименование	Схема	Кол-во, шт	Наименование	Схема	Кол-во
Еврошуруп 7 x 50 мм		44	Шуруп 4 x 16 мм		96
Ключ		1	Заглушка еврошурупа		44
Петля вкладная		11	Заглушка эксцентрика		4
Гвоздь 2 x 20 мм		120	Ручка		5
Опора 20 мм		6	Полкодержатели		8
Шайба соединительная		15	Шуруп для ручки		5
Дюбель эксцентрика		4	Штангодержатель		2
Эксцентриковая стяжка		4	Межсекционная стяжка		1
Направляющие 450 мм		2			

Порядок сборки изделия:

1. Перед сборкой необходимо вскрыть все упаковки, проверить комплектность всех деталей и фурнитуры. В случае некомплектности к сборке не приступать! Обратитесь к продавцу.
2. К боковинам (1) и перегородке (4) приворачиваем направляющие при помощи шурупа 4 x 16 мм.
3. Крепим между собой перегородку (4) вязками (7) при помощи эксцентриковой стяжки
5. К собранной конструкции крепим боковины (1 и 2) вязками (5,7,и 8) при помощи эксцентриковой стяжки
6. К собранной конструкции крепим Вязки (9) , крышку и дно (3) при помощи еврошурупов 7 x 50 мм.
7. Собранную конструкцию следует уложить лицевой стороной вниз. Выравниваем диагонали изделия и закрепляем ЛДВП (11, 12) и (13, 14) при помощи гвоздей 2 x 20 мм и соединительного элемента. **Рекомендация:** гвозди рекомендуется забивать на расстоянии 10-15 см друг от друга.
8. К Дну (3) крепим опору 20 мм при помощи шурупов 4 x 16 мм.
9. Устанавливаем шкаф на место его расположения в комнате.
10. Устанавливаем петли на фасад (13,14) при помощи шурупа 4 x 16 мм. Навешиваем и регулируем фасад (рис. 1-3)
11. Устанавливаем полки (6) в корпус пенала на полкодержатели из комплекта фурнитуры.
12. Устанавливаем ручку на фасад (10).
13. Вворачиваем в фасады ящиков (12) дюбель эксцентрика, устанавливаем ручку.
14. Боковины ящика (10) крепим к задникам (11) при помощи еврошурупов 7 x 50 мм.
15. Собранные ящики крепим к фасадам (12) с помощью эксцентриковой стяжки.
16. Измеряем диагональ ящика и прибаваем ЛДВП (дно ящика) гвоздями 2 x 20 мм.

17. Приворачиваем направляющие к ящикам с помощью шурупа 4 x 16 мм.

18. Устанавливаем ящики в корпус шкафа на направляющие.

19. Технологические отверстия еврошурупов и стяжек закрываем заглушками.

20. При установке шкафа с другими модулями необходимо соединить их между собой межсекционной стяжкой, предварительно просверлив сквозное отверстие в скрепляемых деталях d 5

Схема Шкаф Капелла

