



1. Подвесной  
светильник

2. Отсоедините  
провод

3. Подключите  
коннектор

4. Установите  
светильник  
в шинопровод