



Инструкция по установке водопровода ДВК-25

СОСТАВ ВОДОПРОВОДА ДВК-25

Сборочные единицы:	шт	Сборочные единицы:	шт
1. Уголок резьбовой СШ-У20РР	1	8. Кран водопроводный КВ-20М (3/4')	4
2. Муфта резьбовая СШ-В20РР	5	9. Переходник СШ-20В15Т	4
3. Переходник СШ-25Т20Р	1	10. Насадка для полива НПУ-600	1
4. Муфта переходная КФ-25-200	1	11. Кол трубный	8
5. Тройник КФ-25-100	3	12. Хомут № 4	-
6. Труба длиной 25 м (диаметр 25 мм)	1	13. Хомут № 5	-
7. Муфта переходная КФ-25-300	1	14. Кольцо уплотнительное КР-25х2Пл	11

Установка и сборка дачного водопровода ДВК-25

- Размотать бухту трубы (25 м) по длине участка, расправить и дать возможность отлежаться.
- Подсоединить к центральному водопроводу куском шланга диаметром 1 дюйм (внутренний диаметр 25 мм), используя кольцо уплотнительное (позиция № 14), уголок (позиция № 1), муфту (позиция № 2), переходник (позиция № 3), хомуты № 5 (позиция № 12), муфту переходную (позиция № 4). На трубе оформить напильником заходную фаску 1 х 45°, вставить в муфту переходную (позиция № 4), так чтобы труба зашла во внутрь резинового уплотнительного кольца и обжать трубу гайкой. Уголок (позиция № 1) необходим для того, чтобы шланг не перегибался.
- На другом конце трубы оформить напильником фаску 1 х 45° и установить переходную муфту (позиция № 7), далее установить кран (позиция № 8) и переходник (позиция № 9).
- Наметить места установки трех или меньшего количества отводов для полива. В местах установки отводов трубу разрезать пополам ножовочным полотном, снять заусенцы, оформить фаски 1 х 45° и установить тройники (позиция № 5). Далее – по схеме.
- В местах установки отводов трубу зафиксировать колышками (позиция № 11).
- Для полива можно использовать как полдюймовые шланги с внутренним диаметром 15 мм, так и трехчетвертные с внутренним диаметром 20 мм. С этой целью на переходнике (позиция № 9) предусмотрены два диаметра 15 мм и 20 мм. Полдюймовые шланги легче, с ними удобней работать.