



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГАРДЕРОБНОЙ СИСТЕМЫ GS

Установите рельс горизонтально с помощью строительного уровня на высоте 2,2 м от пола. Нанесите отметки на стене через отверстие в рельсе. Закрепите рельс крепежом, подходящим для вашего типа стены.



1

Установите рельс горизонтально на высоте не менее 2.2 м от пола. Нанесите отметки на стене через отверстия в рельсе. Подготовьте отверстия на стене и закрепите рельс крепежом, подходящим для вашего типа стены.



2

Через соответствующие пазы в рельсе повесьте на него вертикальные стойки. Распределите стойки вдоль рельса таким образом, чтобы расстояние между центрами стоек соответствовало ширине полок. Прикрепите стойки к стене через специальные отверстия соответствующим крепежом.



3

В перфорацию стоек установите кронштейны полок на необходимой высоте.



4

В специальный паз в передней части кронштейнов установите держатели для штанги.



5

Установите штанги на держатели. Установите на торцы штанг заглушки. Для соединения двух штанг воспользуйтесь специальным соединителем.



6

Установите полки на кронштейны, вставив их в соответствующие пазы и слегка надавив на середину.

ВЫБИРАЙТЕ КРЕПЕЖ ПРАВИЛЬНО!!!

Входящий в комплект гардеробной системы крепеж предназначен для крепления на бетонные и кирпичные стены. Для других видов стен приобретайте соответствующий вид крепежа.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

ВАРИАНТЫ СБОРКИ

Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3





www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Вариант 4



Вариант 5

