

ИНСТРУКЦИЯ TLS-PROFI



Нанесите клеевой раствор.
Уложите первую плитку.
Проверьте уровнем.



Установите по 2 зажима с каждой стороны, отступив от края по 5 см.



Установите следующую плитку, не допуская попадания клея в шов.



Установите клин в отверстие зажима, как показано на рисунке.
Затяните, пока плоскость плиток не выровняется.



После высыхания клея (около суток) удалите TLS-PROFI, ударив по зажиму вдоль шва.
Нижняя часть зажима остается под плиткой.



Отделите клинья от зажимов для повторного использования.
Клин используется до 30 раз.