

Важно!!!

Для исключения опрокидывания шкафа его необходимо зафиксировать к стене.
Прикрутите фиксирующие уголки используя саморезы 3,5x16 с верхней стороны
полок 6а/6б или крышки шкафа 4. Используя дюбели прикрутите шкаф к стене.

Если шкаф не закреплен к стене, не допускайте открытого положения
более чем двух дверей - возможно опрокидывание шкафа !!!

Схемы сборки

1. Соберите каркас

- закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме
- закрепите плинтусы 17 к дну 3 на евровинты
- закрепите планку контрастную к крышке 4 на евровинты
- закрепите боковые стенки 1, 2 и средник 5 к дну и крышке
- закрепите стяжные полки 6а и 6б
- прикрутите стяжную планку 7 к боковой стенке 1 и среднику 5 с помощью стяжек VB;
- закрепите обкладку 8, 9, 10 к бокам 1,2 и планки контрастной 16
- положите шкаф фасадной стороной вниз и набейте заднюю стенку (рекомендуется проверить диагональ). Соединительную планку для задней стенки следует разрезать на две части: 1005мм и 995мм
- соберите двери прикрутив саморезами 3,5x20 соединительную планку 18 к частям дверей 11, 13 или 12, 14
- установите шкаф на место
- закрепите двери на боковую обкладку и средник

2. Отрегулируйте двери при помощи петель согласно схеме.

