

РАЗМЕР	ШИРИНА	ДЛИНА	ДЛИНА РУКАВА	РОСТ
26	34	61	33	110
28	36	70	36	116
30	38	74	40	122
32	40	78	42	128
34	42	82	45	134
36	45	86	47	140
38	47	90	50	146
40	50	94	52	152

Чтобы выбрать нужный размер халата, воспользуйтесь данной таблицей.

Ширина (B) - это расстояние от шва до шва по спине, полуобхват

Длина (A) - это длина халата от самой верхней точки до нижнего края, поэтому исходя из роста человека халат может быть как на уровне колена, так и ниже или выше его

Ориентир РОСТ - дает возможность подобрать размер халата исходя из роста (при среднем телосложении), если Вы не знаете параметров тела в сантиметрах.

При выборе нужно также учитывать, что после стирки халат может дать небольшую усадку, а также халат должен свободно прилегать к телу, поэтому лучше выбрать изделие на размер больше.

**A** - длина халата

**B** - ширина халата в груди

**C** - длина рукава

