

Меры безопасности и предосторожности

1. Храните в ёмкости только питьевые жидкости. Не используйте для газированных напитков, детского питания и молочных продуктов.
2. Не помещайте термос в микроволновую печь или духовой шкаф, не разогревайте на плите и не мойте в посудомоечной машине.
3. Использование термоса детьми до 3 лет допустимо только под контролем взрослых.
4. Избегайте механических повреждений (падений, ударов и т. п.).
5. Не пользуйтесь абразивными средствами, растворителями и отбеливателями.



Рекомендации по уходу и использованию

1. Перед первым использованием вымойте термос в тёплой воде с добавлением моющего средства, прополошите и тщательно просушите. Также рекомендуем ополаскивать термос тёплой водой перед каждым использованием.
2. После заполнения термоса убедитесь, что пробка плотно закрыта.
3. Для лучшего сохранения тепла/холода рекомендуется нагреть изделие тёплой водой (если вы собираетесь налить горячую жидкость) или охладить холодной водой (если вы будете хранить в термосе охлаждённые напитки).
4. Если на внутренних стенках термоса появился налёт, поместите внутрь 2 чайные ложки соды, погашенные тёплой водой. Подождите 1 час и тщательно прополошите ёмкость.