

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Фен LuazON станет отличным помощником в создании причесок. Благодаря нескольким режимам обдува и скорости воздушного потока можно легко подобрать нужную программу. Режим холодного воздуха обеспечит идеальную и долговечную укладку. Прибор особенно удобно использовать из-за эргономичной формы корпуса. Передняя часть корпуса подойдет для накидывания прядей во время укладки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 2 режима обдува;
- 2 режима нагрева;
- функция «Холодный воздух»;
- антистатический эффект;
- мощность: 2000 Вт;
- напряжение: АС 220-240 В.

Комплектация: фен, насадка-концентратор (2 шт.), насадка-диффузор, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Перед включением фена в сеть убедитесь в исправности шнура питания, вилки и розетки.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Отсоедините прибор от сети, если вы его не используете, а также перед установкой и снятием насадок. Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте фен, шнур и вилку в воду или любую другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей и влаги. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками. При намокании прибора немедленно отключите его от сети.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в сервисный центр.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Полностью размотайте сетевой шнур.
 2. Вставьте вилку сетевого шнура.
 3. Установите нужную скорость подачи воздуха переключателем 3.
0 – фен выключен.
I – низкая скорость.
II – высокая скорость.
 4. Установите необходимую температуру воздушного потока переключателем 2.
0 – слабый нагрев.
I – средний нагрев.
II – максимальный нагрев.
 5. По окончании использования выключите прибор и отключите его от электросети.
 6. Положите его на термостойкую поверхность для остывания.
- При первом использовании возможно появление постороннего запаха от нагревательного элемента, после нескольких использований он исчезнет.

Внимание! Если фен отключится во время использования, выключите фен, выньте сетевую вилку из розетки, проверьте, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия, дайте фену остыть 5-10 мин. После чего включите его снова.

Быстрая сушка

Установите переключатель 2 в положение максимального нагрева, выберите необходимую скорость подачи воздуха и просушите волосы. Рукой или расческой стряхивайте с волос избыточную влагу и постоянно перемещайте фен над волосами.

Выпрямление

Установите переключатель 2 в положение максимального нагрева, выберите необходимую скорость подачи воздуха и предварительно просушите волосы. Когда волосы почти высохнут, установите насадку-концентратор, уменьшите степень нагрева воздуха переключателем и скорость подачи воздуха.

Распределите волосы на пряди и слои, начните выпрямление с нижних слоев. Используя круглую или плоскую щетку, расчесывайте волосы сверху вниз и одновременно направляйте на них горячий воздух, выходящий из насадки-концентратора. Таким образом, медленно распрямляйте каждую прядь волос от корней до кончиков.

Естественная волнистая структура волос


Установите переключатель 2 в положение слабого нагрева воздуха, выберите низкую скорость подачи воздуха. Крепко зажмите прядь волос между пальцами, поверните их в сторону естественного закручивания и высушите их, направляя поток воздуха между пальцами. Когда вы достигли желаемого эффекта, нажмите и удерживайте кнопку подачи холодного воздуха, и закрепите каждую прядь.

Подача холодного воздуха

Нажмите и удерживайте кнопку подачи холодного воздуха 1. Это позволит зафиксировать созданный стиль прически.

Работа с насадкой-диффузором

Рассеянный диффузором поток воздуха способствует мягкой сушке и придает волосам пышность. Для придания прическе объема у корней необходимо погрузить пальчики диффузора в волосы и совершать ими круговые движения. Для придания объема длинным волосам следует расправить пряди на диффузоре или расчесывать волосы при помощи пальчиков диффузора.



1. Холодный воздух.
2. Режим нагрева.
3. Режим обдува.
4. Подвес.
5. Сопло.
6. Насадка-диффузор.
7. Насадка-концентратор.

ЧИСТКА И УХОД

- Протирайте прибор слегка влажной мягкой тканью.
- Для удобства в использовании фена предусмотрена петелька для подвешивания, на которой можно хранить прибор в ванной комнате так, чтобы на него не попадала вода.
- Храните прибор в сухом и недоступном для детей месте.