

ЭЛЕКТРОПЕРЕЧНИЦА ГРАВИТАЦИОННАЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- принцип работы: гравитационная;
- долговечный керамический механизм;
- используется для измельчения специй;
- работает от батареек (не в комплекте);
- напряжение DC: 9 В;
- автоматически включается при переворачивании.

Комплектация: электроперечница, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не держите его рядом с открытым источником огня.
- Не подвергайте прибор воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Используйте и храните его в местах, недоступных для детей. Не допускайте использование прибора детьми.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования прибора.
- При возникновении неисправностей обратитесь в сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка батареек:

1. Поверните верхнее основание против часовой стрелки.
 2. Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной на блоке питания.
 3. Установите основание, повернув по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
 4. Чтобы начать использовать свою гравитационную мельницу, просто наклоните ее!
- Все очень просто.

Для заправки:

1. Чтобы заправить мельницу, поверните блок питания против часовой стрелки, чтобы удалить банку.
2. Наполните мельницу перцем или кристаллами морской соли до 80%. Не переполнять.
3. Установите блок питания.

Для регулировки помола:

Регулировочная ручка расположена на верхней части мельницы. Поверните по часовой стрелке для более мелкого помола и против часовой стрелки для более грубого помола.

ЧИСТКА И УХОД

- Протирайте прибор мягкой, слегка влажной тканью.
- Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества.
- Избегайте попадания воды на прибор.
- Храните прибор при комнатной температуре в месте, недоступном прямому солнечному свету.