

НОЧНИК
ИНСТРУКЦИЯ



118
ДЕТАЛЕЙ




SIMA
LAND


6+

ВНИМАНИЕ:


1. Проденьте гирлянду из основания колбы через круглую деталь.
2. Прикрепите деталь на двусторонний скотч к основанию ночника.
3. Отклоните гирлянду в сторону и сверху установите маленькую деталь.
4. Соберите конструктор, красиво уложите гирлянду и наденьте колбу.





5




6




7




8





10




9





11





12




14




13




15





16




17





18





19




20





21



22




23




24




25



26



27







Больше товаров на сайте:
www.sima-land.ru

Арт.: 10440228

