

СИНТЕЗАТОР

ЭЛЕКТРОННЫЙ
КОНСТРУКТОР

ЭВРИКИ

1. Прожектор



Включите переключатель **15**, и светодиод **62** включится.



2. Синтезатор

Включите переключатель **15** и нажмите любую клавишу на синтезаторе, в динамик **20** прозвучит соответствующая нота. С этими нотами вы можете играть любую песню.

3. Музыкальный плеер

Переместите клемму перемычки с **A** на **B** и нажмите любую клавишу, чтобы прослушать одну песню. В синтезаторе записано **8** песен.


4. Световое шоу



Нажмите любую клавишу, и диод **62** начнёт мигать.

5. Свет и музыка

Переместите клемму с **A** на **B**. Нажмите любую клавишу, диод будет мигать некоторое время, прежде чем погаснет.



6. Датчик нот

Включите переключатель **15** и нажмите любую клавишу, в динамике **20** прозвучит соответствующая нота. Светодиод **62** моргнёт под звук ноты.

7. Светомузыка

Переместите клемму с **A** на **B**. В динамике заиграет музыка, и светодиод **62** загорится и будет светить до тех пор, пока музыка не утихнет.