

LUAZON

Модель: LTR-06.
Артикул: 769827.

ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

С электронным термометром LuazON следить за микроклиматом в помещении станет интересно даже детям. На цифровом экране помимо данных о температуре, времени и влажности отображается лицо: если оно веселое, значит, условия комфортные, если грустное – в комнате слишком холодно или слишком жарко.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- измерение температуры в диапазоне от 0 °С до +50 °С;
- измерение уровня влажности от 20 % до 90 % RH;
- отображение времени (12 или 24-часовой формат);
- индикация оптимального или негативного микроклимата;
- отверстие для подвешивания на стену;
- выдвигаемая ножка-подставка;
- работает от 1 батарейки типа ААА (нет в комплекте);
- пластиковый корпус.

Комплектация: термометр электронный, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Когда устройство не используется, вынимайте из него источник питания (батарейку).
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.

1

LUAZON

Модель: LTR-06.
Артикул: 769827.



1. Индикация микроклимата
2. Температура
3. Уровень влажности [% RH]
4. Время
5. Кнопка «+» для увеличения значений
6. Кнопка настроек «SET»
7. Кнопка «-» для уменьшения значений

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите батарейку в батарейный отсек, соблюдая полярность.
2. С помощью кнопки «+» выберите 12-часовой или 24-часовой формат отображения времени.
3. С помощью кнопки «-» выберите формат отображения температуры (по Цельсию или по Фаренгейту).
4. Нажмите и удерживайте кнопку «SET», чтобы перейти в режим настройки часов. Отрегулируйте значение с помощью кнопок «+» и «-».
5. Повторно нажмите «SET» для перехода в настройки минут. С помощью кнопок «+» и «-» отрегулируйте значение минут.
6. Чтобы зафиксировать установленное время, нажмите «SET».

ЧИСТКА И УХОД

- Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства и растворители.
- Для чистки корпуса протрите прибор сначала слегка влажной тканью, а затем сухой.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.

2