



**ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК**



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: часы-будильник
- LCD-дисплей с подсветкой
- Термометр РС / F
- Звуковое управление подсветкой дисплея [Энергосберегающий режим]
- Отображение времени [12 / 24 часовой формат], даты, дня недели
- Будильник [Повтор, 8 мелодий]
- Питание: 3 x AAA батарейки [не в комплекте]

Комплектация: часы-будильник, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды и иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений прибора ни в коем случае не включайте его.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте батарейный отсек и установите батарейки типа AAA, соблюдая полярность. Если батарейки установлены верно, ЖК-дисплей активируется, прозвучит звуковой сигнал, информируя вас о готовности к работе. Если этого не произошло, проверьте еще раз правильность установки батареек.
2. Подсветка дисплея будет гаснуть с одинаковой периодичностью в режиме ожидания с момента последнего нажатия любой кнопки. Чтобы включить подсветку дисплея, нажмите на клавишу, которая расположена сверху часов.
3. Часы поддерживают функцию управления подсветкой дисплея звуком. Чтобы ее активировать, передвиньте переключатель «ON S / OFF» в положение «ON». В этом режиме дисплей будет загораться автоматически, когда раздастся сигнал будильника или другой звук, например, при хлопке или от легкого удара по столу, на котором стоят часы.
4. Для настройки 12 или 24-часового формата времени используйте кнопку «12 / 24».
5. Для настройки единицы измерения температуры используйте кнопку «°C / °F».
6. Для перехода в режим настройки основных функций используйте кнопку «MODE».

Модель: LB-08.  
Артикул: 2603131,  
2603132.



Модель: LB-08.  
Артикул: 2603131,  
2603132.

7. Чтобы перейти в режим настройки времени и даты, после первого нажатия кнопки «MODE», нажмите кнопку «SET». Повторно для настройки будут доступны: час→минута→год→месяц→день→язык отображения дня недели [английский, нидерландский, португальский, итальянский, немецкий, французский]. Используйте кнопки «UP» и «DOWN» для выбора подходящего значения. Чтобы сохранить настройки, используйте кнопку «SET». День недели выставляется автоматически.

8. Для настройки будильника после настройки времени и даты нажмите кнопку «MODE», после чего нажмите кнопку «SET». Повторно для настройки будут доступны: час→минута→мелодии будильника [8 мелодий]. Используйте кнопки «UP» и «DOWN» для выбора подходящего значения. Чтобы сохранить настройки, используйте кнопку «SET». Чтобы включить или выключить функцию будильника / повтора будильника, в нормальном режиме одновременно нажмите кнопку «UP» и «DOWN». Если функция будильника активирована, то в режиме часов на табло будет отображаться символ будильника. Чтобы отключить будильник во время срабатывания, нажмите клавишу сверху.

### УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки прибора.
- Протрите прибор слегка влажной тканью.
- Не погружайте прибор в воду и не промывайте его под струей воды.
- Храните в недоступном для детей месте.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия\_\_\_\_\_

Номер модели\_\_\_\_\_

Серийный номер\_\_\_\_\_

Дата изготовления\_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» 20\_\_ г. М. П.

### Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

### КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «\_\_» 20\_\_ г.

Наименование\_\_\_\_\_

Модель\_\_\_\_\_

Сер. номер\_\_\_\_\_

Ф.И.О. Клиента\_\_\_\_\_

Телефон\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_

М.П.

### КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «\_\_» 20\_\_ г.

Наименование\_\_\_\_\_

Модель\_\_\_\_\_

Сер. номер\_\_\_\_\_

Ф.И.О. Клиента\_\_\_\_\_

Телефон\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_

М.П.

Подпись продавца

Подпись продавца



### Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «\_\_» 20\_\_ г. Дата ремонта «\_\_» 20\_\_ г.

Содержание ремонта\_\_\_\_\_ Содержание ремонта\_\_\_\_\_

Подпись лица, производившего ремонт Подпись лица, производившего ремонт

Прибор принял, претензий не имею Прибор принял, претензий не имею