

Паспорт и руководство по эксплуатации



Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Снегокат предназначен для перевозки детей по плотному снегу или льду, катанию с горок с углом наклона не более 35° при температуре воздуха от +1°С до -25°С. Имеет сварную конструкцию из стальных труб, пластмассовые лыжи, мягкое сиденье и буксировочный трос-рулетку.

Рекомендованный возраст: 4-7 лет.

2. Технические характеристики (табл. 1)

Параметры	Значения
Длина (без ручки), мм	1100
Ширина, мм	480
Высота /с поднятой спинкой, мм	420 / 450
Высота по сиденью, мм	290
Размер сиденья ДхШ, мм	445х200
Нагрузка на сиденье, не более, кг	100
Масса, кг	6,1

3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом, колёсами, спинкой и ремнем безопасности.....1 к-т.
- лыжа передняя в сборе с осью руля и рулеткой.....1 к-т.
- лыжа боковая (левая/правая).....2 шт.
- руль с кольцом.....1 шт.
- основание сиденья.....1 шт.
- сиденье.....1 шт.
- комплект деталей (крепёж, амортизаторы и т.п.).....1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации.....1 шт.
- упаковка.....1 шт.

4. Указания к эксплуатации

Для приведения снегоката в рабочее состояние необходимо провести сборочные операции в соответствии с прилагаемой схемой (см. рис. 1). Для сборки применяются гаечный ключ на «10» и отвертка «+». **Обратите внимание**, концы шплинта не должны выступать за контур шайбы, которая поджимает пружину.

4.1. Перед началом эксплуатации проверьте работу основных узлов снегоката: рулевой колонки, тормоза, рулетки.

4.2. Периодически и перед каждым использованием проверяйте надёжность крепления деталей снегоката.

4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

4.4. Изделие оснащено ремнем безопасности и спинкой, которую, при необходимости нужно повернуть до упора на кронштейне рамы. Поворотная спинка не имеет устройства фиксации, поэтому при хранении снегоката в вертикальном положении, во избежание самопроизвольного опрокидывания спинки, рекомендуется зафиксировать её в сложенном состоянии ремнем безопасности.



Ещё БОЛЬШЕ товаров на сайте:



www.sima-land.ru

СНЕГОКАТ

«Тимка спорт 4-1» арт. ТС4-1, ССП2

- 4.5. После катания, при хранении снегоката в тёплом помещении, рекомендуется поставить снегокат в вертикальное положение.
- 4.6. Снегокат оснащен буксировочным тросом-рулеткой. Для безотказной работы механизма рулетки необходимо соблюдать правила:
- после использования снегоката просушите рулетку, поставив снегокат вертикально, периодически проверяя работу рулетки;
 - время просушивания 1-1,5 суток при комнатной температуре.
- 4.7. После использования снегоката, очищайте все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите снегокат и храните в сухом помещении при температуре +2...+25° С при влажности 45-70%, не допуская прямого попадания солнечного света.

5. Требования к безопасности

5.1 Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
 - буксировать снегокат механическим транспортным средством;
 - пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии со схемой сборки в паспорте);
 - свободное волочение буксировочной верёвки;
 - использовать снегокат на непригодных, а также неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
 - эксплуатировать с неисправным тормозным устройством;
 - эксплуатировать с нагрузкой на сиденье, превышающей указанную в табл. 1;
 - спускать-поднимать санки с ребенком по наклонной поверхности, в том числе по лестнице, с бордюра проезжей части, удерживая за ручку-толкатель;
- 5.2. Не оставляйте детей без присмотра.
- 5.3. Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.
- 5.4. Снегокат предназначен для катания одного человека.
- 5.5. Используйте при катании защитную экипировку.
- 5.6. Снегокатом можно пользоваться с соблюдением необходимых мер безопасности. Необходимо иметь определенные навыки.
- 5.7. Не допускается использование снегоката на трассах с трамплинами.
- 5.8. Не позволяйте детям самостоятельно поднимать/опускать колеса.
- 5.9. При перемещении снегоката, удерживая за ручку-толкатель, обращайте внимание на надежность крепления ее в пластмассовых втулках. **Это важно, т.к. ручка не имеет дополнительной фиксации в пластмассовых втулках.**
- 5.10. Запрещается катание с гор с поднятой спинкой.

6. Сведения о приёмке

Изделие проверено на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, соответствие образцу-эталоны и признано годным к эксплуатации. Дата изготовления указана на этикетке изделия.

7. Гарантия изготовителя

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество снегоката при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.
- 7.2. Гарантийный срок 12 месяцев. Исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.
- 7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.
- 7.4. Гарантия не распространяется на:
- механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца снегоката, при несоблюдении правил эксплуатации;
 - естественный износ деталей снегоката;
 - повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения и ремонта снегоката. Срок службы 5 лет. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

8. Сведения о продаже

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации

Комплект поставки




ВНИМАНИЕ!

- Не предназначен для детей младше трёх лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.
- Грузоподъемность не более 100 кг.
- Использовать защитную экипировку.
- Не использовать на дорогах общего пользования.
- Укомплектован транспортировочным тросом, использовать только под присмотром взрослых, с целью предотвращения травм.



Схема сборки



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-022-84597115-2018. Модель ТС4-1. Сделано в России.

ВНИМАНИЕ! Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката.

Производитель: ООО «Ника». 196191, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, ул. Бассейная, д. 21, литера А, помещ. 35-н, ком. 1012. Адрес производства: 426052, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23, тел. (3412) 55-00-00. e-mail: info@nikaltd.ru