

# артикул TH 130X



## Для пылесосов:

**LG ELECTRONICS** – (ЭЛДЖИ электроникс)

(Тип оригинального пылесборника ТВ-33, DB-33)

### Серия Extron:

VC-3913, VC-3947, VC-3954,  
VC-3952, VC-3944, VC-3942,  
VC-3958, VC-39101, VC-39171

### Серия Passion:

VC-3546, VC-3544, VC-3557,  
VC-3556, VC-3545

### Серия STORM:

V-3300T, V-3310D, V-3333,  
V-3312

### Серия Turbo, Turbo Plus:

VC-2700, VC-2800, VC-2900,  
VC-3100, VC-3143, VC-3145,  
VC-3200, VC-3243, VC-3244,  
VC-3245, VC-3247, VC-3249,  
VC-3300, VC-3310, VC-3314,  
VC-3333, VC-3340, VC-3343,  
VC-3345, VC-3400, VC-3443,  
VC-3445, VC-3460, VC- 3C35,  
VC-3C36, VC-3G42, VC- 3C43,  
VC- 3C44, VC-5971, VC-5982,  
VC-5983

### Серия Turbo Alpha:

VC-5567, VC-5582, VC-5581,  
VC-5587, VC-5574, VC-5573

### Серия Turbo Beta:

VC-3A56, VC-3A55, VC-3A54,  
VC-3A53, VC-3A42, VC-3A41

**Серия Turbo Delta:** VC-3B51,  
VC-3B52

### Серия Turbo S:

VC-3814, VC-3815, VC-3816,  
VC-3817, VC-3854, VC-3852,  
VC-3855, VC-3853, VC-3844,  
VC-3843

### Серия Turbo X:

VC- 4563, VC-4565, VC-4560,  
VC4572, VC-4571, VC-4554,  
VC-4552, VC-4810, VC-4812,  
VC-48121, VC-48122, FVD3060,  
FVD 3708, VC-30141, VC-30251,  
VC- 3E44, VC-3E45, VC-3E55,  
VC- 3G63, VC- 3G51, VC 5A43,  
VC -3700 --> VC-3799: VC 3715,  
VC 3716, VC 3717, VC 3720,  
VC 3728,  
VC 37181, VC 38162,  
VC-Q 243, VC-Q 263, VC-C382,  
VC-P 663, VC-P 963,  
VC 5281 ST, VC 5681 HT,  
VC- 6682HE, VC- 6683HE

### CLATRONIC – (Клатроник)

BS 1224

### EVGO– (ЭВГО)

EVC-4570

### SCARLETT – (Скарлетт)

SC-1087 Jordan

SC-289 Jason

### CAMERON – (Камерон)

CV1060