



## **Руководство по использованию термосумок «Мастер К.».**

1. Перед применением термосумки промойте внутреннюю поверхность неагрессивным моющим средством.
2. Заполняйте весь объём термосумки. Продукты должны быть охлаждёнными.
3. Чтобы дольше сохранить продукты в замороженном виде, используйте аккумуляторы холода.
4. Аккумуляторы холода помещайте поверх замороженных продуктов.

## **Рекомендации**

- Чтобы дольше сохранить продукты в замороженном виде, держите термосумку плотно закрытой.
- Аккумуляторы холода должны составлять 10 % от объёма термосумки.
- При чистке изделия не используйте абразивных моющих средств.
- Не размещайте термосумку вблизи открытого огня или электроприборов.