

Для пылесосов:

## PANASONIC

(Тип оригинального пылесборника C-15C; C-20 E; C-2E)

MC-CG461, MC-CG463, MC-CG465, MC-CG467,  
MC-CG661, MC-CG663, MC-CG677, MC-CG881, MC-CG883  
MC-E 60 - 69, MC-E 70 - 79,  
MC-E 80 - 89, MC-E 650 - 659, MC-E 740 - 759,  
MC-E 770 - 775, MC-E 780 - MC-E 799, MC-E 850 - 869,  
MC 7000 - MC 7140, MC-E 881 - 886, MC-E 959,  
MC-E 960 - MC-E 979, MC-E 1000 - 1099, MC-E 9001, MC-E 9003

## HOOVER (Тип оригинального пылесборника H 30)

серия **Amigo**: 1500; Cat & Dog, T 4515 – T 4545  
серия **Ariane**: T 2001; T 2100; T 2110; T 2200; T 2210  
T 2220; T 2310; T 2311; T 2320;  
T 2330; T 2331; T 2410; T 2440; T2450;  
T2451; T2530; Hipoallergenic 1500  
серия **Sensory**: TS 1947; TS 1847; TS 1823; TS 1974;  
TS 2076  
серия **Sprint**: TW 1570; TW 1670; TW 1740, TW 1750  
серия **Telios**: T4300; T4310; T4400;  
T4410 --> T4430; T4515; T4535;  
T4545; T5510; T5520; T5521; T5525;  
T5600; T5732; T5609; T5606; T5610;  
T5620; T5633; T5639; T5710;  
TC 3867, TC 4268; TP 6212; TSF 5186.

артикул  
**TH 1701P**

