



САБУР

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНСТРУКЦИЯ



8+

ЭКОМАШИНА

ЭКОМАШИНА

Введение

«Экомашина» – это инновационная игрушка, работающая на солнечной энергии!

Набор включает в себя мощную солнечную батарею, аккумуляторную батарею, домик и машинку. Играя с собственноручно собранной игрушкой, дети не только познакомятся с принципом работы на солнечной энергии, но и получат огромное удовольствие!


Игрушку так легко собрать! Никаких инструментов, гаек и болтов не требуется.

Всё, что вам нужно – это желание познакомиться с экологически чистым источником энергии в форме весёлой игры.

Просто подключите машинку к домику, и солнечная энергия преобразуется в электрическую, заряжая игрушечный автомобиль. В солнечный день полная зарядка потребует около 4 минут. А после запускайте машинку! После того как вы отсоедините машинку от домика, она будет ездить в течение 90 секунд.

Играя с собственноручно собранной игрушкой, дети не только познакомятся с принципом работы на солнечной энергии, но и получат огромное удовольствие! Откройте для детей новые, экологически чистые источники энергии, и весёлой вам игры!

Вам понадобятся:



Кусачки




Перманентный маркер (чёрный)

Механические детали:



P8
Моторчик
с аккумуляторной
батареей

P1
Малая шестерёнка (белая)



P2
Шестерня (белая)

P3
Шестерня с валом



P4
Круглый вал



P5
Губка



P6
Колёса
4 шт.





P7
Солнечная панель
с клеммами



Внимание! Не подключайте провода к сети!






Вырезайте пластиковые детали по мере необходимости.
Не вырезайте их заранее.




Рекомендации




Аккуратно срежьте усики перед сборкой







1




4




2




5




6




7






8




3




9




10




12




11





13





14




15






Вид сверху


16




17




18 Готово



Вид сверху




Тестирование и устранение неисправностей




Подключите деталь P7 к разъёмам зарядного устройства, как показано на рисунке

! Убедитесь, что провода подсоединенны верно, и поставьте солнечную панель на солнечный свет минимум на 1 минуту в солнечный день или на 3 минуты, если облачно.




Если колёса крутятся, значит, всё сделано верно и игрушка работает исправно.


Если же нет, проверьте, верно ли подсоединенены провода, либо вернитесь к странице 5 (шаги 11–17) и перепроверьте верность сборки.




1



2



3



4 Готово




Вид сзади




Вид спереди


5






6




7






! Убедитесь, что клеммы вставлены полностью.




8




! Убедитесь, что клеммы вставлены полностью под углом 90°.
Любой другой угол является неверным.




9




10




11




12






13




14




15




16



17




18




Тестирование и устранение неисправностей

Подсоедините машинку к домику и поставьте солнечную панель под прямой солнечный свет. Если задние колёса крутятся, значит, всё сделано верно и игрушка работает исправно.





! Если задние колёса не работают, вернитесь к странице 9 и убедитесь, что клеммы детали P7 установлены в правильном положении.


Убедитесь, что клеммы подсоединенны под углом 90°




Убедитесь, что клеммы вставлены полностью.




! Если колёса вращаются назад, вернитесь к странице 9 и убедитесь, что провода подсоединенны верно.




19




20




21




22



23



24



25

Готово




Вид спереди






Вид сзади

Как играть

1






2



Убедитесь, что человечек помещён в машинку до конца.


3

Подключите машинку к домику



4

Поставьте под солнечный свет




Погодные условия	Время подзарядки
	около 4 минут
	от 10 минут



5


Нажмите




Нажмите


6

Машинка поедет!




Не приподнимайте домик,
он должен находиться на ровной поверхности.







Поворот налево

Поворот направо



Внимание!

! Не подключайте зарядное устройство к электрической розетке!





ЭКОМАШИНА



EAC



SL-0083

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВЫБОРА НА WWW.SIMA-LAND.RU