

Для пылесосов:

SAMSUNG – (Самсунг)

Серия: SC-3100, SC 3120, SC 3140

Серия: SC-5100, SC 5120, SC 5128,
SC 5130, SC 5135, SC 5138,
SC 5150, SC 5155

Серия: SC-5200, SC 5240, SC 5241,
SC 5250, SC 5251

Серия: SC-5300, SC 5345, SC 5355,
SC 5356, SC 5357

Серия: SC-6900, SC 6914, SC 6915,
SC 6940, SC 6950, SC 6955

Серия: SC-7000, SC 7020, SC 7025,
SC 7041, SC 7045, SC 7050,
SC 7051, SC 7060 SC 7061

Серия: SC-7200, SC 7210, SC 7240,
SC 7270, SC 7272, SC 7273,
SC 7281, SC 7291

Серия: SC-7500, SC 7520, SC 7540

Серия: VC-4000, VC-4012, VC-4023,
VC-550

Серия: VC-5400, VC-5400 --> VC-5499

Серия: VC-5800, VC-5813 VC-5853

Серия: VC-5900, VC-5913, VC-5914,
VC 5915, VC-5956

Серия: VC-6100, VC-6100 --> VC-6199

Серия: VC-6200, VC-6200 --> VC-6299

Серия: VC-6300, VC-6300 --> VC-6399

Серия: VC-6400, VC-6400 --> VC-6499

Серия: VC-6700, VC-6713 VC-6714

Серия: VC-6800, VC-6813, VC-6814,
VC-6815, VC-6816

Серия: VC-6900, VC 6914, VC 6915

Серия: VC-7000, VC-7000 --> VC-7099

Серия: VC-7100, VC-7113, VC-7114,
VC-7115

Серия: VC-7200, VC-7200 --> VC-7299

Серия: VC-7600, VC-7600 --> VC-7699

Серия: VC-8600, VC-8600 --> VC-8699

DAEWOO – (Дэу)

RC 105

RC 107

RC 108

RC 109

RC 160

RC 170

RC 190

RC 200

RC 205

RC 209

RC 406

RC 407

RC 450

RC 550

RC 605

RC 609

RC 705

RC 707

RC 805

RC 4006

RC 4008

RC 5001

RC 5002

RC 6001

RC 6002

RC 7000

RC 7004 F

RC-8200

RC-8500

КОМПАКТ

КОАЛА

FAKIR – (Факир)

A 90

A 92

A 93

NILFISK – (Нилфиск)

Action Basic A 100

Action Basic A 80

Compact C 10

Compact C 15

Compact C 20

GM 60 GO

GM 60 GO Plus

POLARIS – (Полярис)

PVC 1601

PVC 1804

PVWK 1409

PVWK 1602

PVWK 1803

SEVERIN – (Северин)

7960

TOSHIBA – (Тошиба)

VC-K 5700B

VC-K 5800B

UFESA – (Уфеса)

AT 4201

AT 4202

AT 4203

артикул
TH 202S

