

# LUAZON

## ЛАМПА ДЛЯ СУШКИ ГЕЛЬ-ЛАКА



Модель: LUF-11.  
Артикул: 2580358, 2580359,  
2580360, 2580361, 2580362.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочтайте инструкцию.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 9 Вт.
- Количество диодов: 3 шт.
- Таймер: 60 секунд.
- Работает от USB.
- Компактная и легкая.

Гарантия: 12 месяцев.

Комплектация: лампа для сушки гель-лака, инструкция, гарантийный талон.

#### ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования внимательно осмотрите прибор на отсутствие видимых неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на ровную сухую нескользящую поверхность.
  2. Работает по схеме 4-4-2: сначала полимеризуется покрытие на 4-х пальцах одной руки, потом – на 4-х пальцах другой, в завершение – на 2-х больших пальцах.
- Важно! Во время сушки рука должна лежать горизонтально.
3. Необходимо сушить покрытие до полного высыхания.

# LUAZON

Модель: LUF-11.  
Артикул: 2580358, 2580359,  
2580360, 2580361, 2580362.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового применения. Используйте прибор только по назначению.
- Прибор должен использоваться только в горизонтальном положении.
- Не используйте прибор на неровной поверхности.
- Избегайте ударов и падений прибора. Это может привести к серьезным повреждениям и выходу прибора из строя.
- Внимательно следите за прибором, когда он включен или когда рядом с ним находятся дети. Во время работы прибор может сильно нагреваться.
- Во время работы прибора не подносите его близко к глазам на протяжении долгого времени. Интенсивное воздействие ультрафиолета может привести к ожогам кожи и сетчатки глаза.
- Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
- Во избежание удара электрическим током или пожара:
  - ничем не накрывайте прибор;
  - не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не используйте прибор во влажных местах;
  - не включайте прибор, если на его поверхности есть вода;
  - не вставляйте и не вынимайте шнур мокрыми руками;
  - не пользуйтесь прибором, если провод поврежден или мокрый;
  - не дергайте за шнур, если хотите отключить прибор, аккуратно вынимайте его из гнезда.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

#### ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно протирайте прибор снаружи мягкой сухой тканью.
- При помощи острого предмета аккуратно удаляйте прилипший гель. Очищать прибор нужно после каждой процедуры.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства.
- Для дезинфекции протрите корпус прибора спиртосодержащим средством.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не наматывайте шнур на корпус прибора.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.