


## ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА ПРЕМИУМ КЛАССА



### ИНСТРУКЦИЯ

#### ЗАПРАВКА ГАЗОМ

1. Используйте только качественное бутановое топливо.
2. Никогда не заливайте топливо в горелку при открытом пламени или искр.
3. Никогда не заправляйте зажжённую или горячую горелку.
4. Перед заправкой горелки, нажав на заправочный клапан, воспользуйтесь шариковой ручкой или маленькой отверткой, чтобы слить остатки бутанового топлива из баллона.
5. Встряхните газовый баллон несколько раз.
6. Держите горелку вверх дном и вставьте сопло в клапан подачи газа.
7. После заполнения горелки, подождите несколько минут перед использованием.



#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед эксплуатацией снимите крышку противопожарного отверстия.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения для работы горелки.
3. Сдвиньте предохранитель вправо для непрерывной работы горелки.
4. Воспользуйтесь переключателем регулировки пламени, расположенный снизу, для регулирования интенсивности подачи пламени.
5. Сдвиньте предохранитель влево, при завершении работы горелки закройте клапан для подачи огня.

В целях безопасности, верните предохранитель в правильное расположение, при прекращении работы с горелкой.