



7



Консольный кронштейн для ЖК-телевизоров

Модель: 2612, 2613, 2614







ООО «ТД Технотрейд»


Россия, 630096, г. Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 26а,
телефон: +7 (383) 344-97-10, e-mail: info@technotv.ru, www.vobix.ru

Инструкция по сборке и эксплуатации



8



2614





Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не оказывающие влияние на основные свойства изделия.





www.vobix.ru
info@technotv.ru

1












2612




2613




2614

**2****3****4****5**

4




5



6

6



7