



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕТРО-ЧАСОВ

1. Вставьте держатель телефонной трубки (картинка № 2) в основание телефона, как показано на картинке.
2. Вставьте винт (3x30) в отверстие рамы ручки посередине.
3. При помощи отвертки закрепите части телефона.
4. При помощи телефонного шнура, входящего в комплект, подключите телефон к линиям сети.
5. Сборка телефона завершена.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Идентификация вызывающего абонента DTMF/FSK.
2. Запись входящих и исходящих звонков.
3. Отображение даты, дня недели, времени.
4. Функция дистанционного управления.
5. Функция повторного набора номера.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ УСТРОЙСТВА

1. Вставьте модульный штекер спирального телефонного шнура в гнездо для телефонной трубки в нижней части основания телефона.
2. Вставьте модульный штекер телефонного шнура прямой линии в гнездо "LINE" в нижней части основания телефона.

УСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ НА УСТРОЙСТВЕ

1. УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Нажмите "SET", на ЖК-дисплее отобразится "SET 1 DAY", нажмите кнопку "SET", чтобы перейти в режим настройки. Последние две цифры "YEAR" будут мигать на экране, нажмите "UP" или "DOWN" для настройки года, затем нажмите "SET" для подтверждения выбранных настроек. Нажмите на кнопку "MONTH". При помощи кнопок "UP" или "DOWN" установите месяц и день недели. После завершения настройки нажмите "SET" для подтверждения.

2. НАСТРОЙКА КОДА

Нажмите кнопку "SET", затем нажмите "UP" или "DOWN". Когда на ЖК-дисплее появится надпись: "SET 2 CODE", нажмите "SET", чтобы перейти в



режим настройки. Нажмите "UP" или "DOWN", чтобы выбрать номер кода. После завершения настройки нажмите "SET" для подтверждения.

(Прим.: КОД: код города телефона)

3. НАСТРОЙКА КОДА

Нажмите кнопку "SET", затем нажмите "UP" или "DOWN". Когда на ЖК-дисплее появится надпись "SET 3 PCODE", нажмите "SET", чтобы перейти в режим настройки. Нажмите "UP" или "DOWN", чтобы выбрать код 0-9. После завершения настройки нажмите "SET" для подтверждения.

4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА IP-АДРЕСА

Нажмите кнопку "SET", затем нажмите "UP" или "DOWN". Когда на ЖК-дисплее отображается "SET 4 IP", и нажмите "SET", чтобы войти в режим настройки. Нажмите "UP" или "DOWN", чтобы выбрать статус "ВКЛЮЧЕНО" или "ВЫКЛЮЧЕНО".

Переключитесь на настройку IP-номера после подтверждения статуса "ВКЛЮЧЕНО", нажмите 0-9 на клавиатуре, чтобы установить другой сервисный код, номер карты, пароль в соответствии с другим методом для разных IP-сервисов от разных телекоммуникационных компаний.

После завершения настройки нажмите "SET" для подтверждения.

5. ВЫБОР РЕЖИМА НАБОРА

1. Телефон находится в режиме ожидания.

2. Нажмите "SET", затем нажмите "UP", чтобы перейти в режим тонального или импульсного набора.

3. Нажмите клавишу "SET" для сохранения. Поднимите и верните телефонную трубку в исходное положение.

ФУНКЦИИ:

ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Нажмите "UP" или "DOWN", чтобы просмотреть записи входящих вызовов.

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ



Сначала нажмите OUT, затем нажмите UP или DOWN для просмотра исходящих вызовов.

ФУНКЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Нажмите кнопку H.F, устройство перейдет в режим громкой связи.

15 см - лучшее расстояние для разговора по телефону

ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Нажмите RD для повторного набора последнего набранного номера.