


01 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- Данное детское кресло может использоваться только для детей весом от 22 до 36 кг (III группа, 22-36 кг)
- Данное руководство по эксплуатации можно хранить в специальном месте детского кресла в течение всего срока его службы.
- Не используйте это детское кресло в домашних условиях. Оно должно использоваться только в вашем автомобиле.
- Рекомендуется, чтобы дети не оставались в своей детской удерживающей системе без присмотра.
- Не устанавливайте детское сиденье против хода движения на переднее сиденье с подушкой безопасности. Это может привести к серьезным последствиям в случае ДТП.
- Детское кресло следует заменить, если оно пришло в непригодность в результате несчастного случая.
- В целях безопасности детское сиденье должно быть закреплено внутри транспортного средства, даже если вы не помещаете своего ребенка в детское кресло.
- Всегда следите за тем, чтобы все ремни, удерживающие удерживающее автокресло в транспортном средстве, были натянуты. Все ремни, удерживающие ребенка, должны быть отрегулированы в соответствии с телом ребенка, и убедитесь, что ремни не должны быть перекручены.
- Убедитесь, что любой поясной ремень надет таким образом, чтобы таз был надежно зафиксирован.
- Не используйте никакие контактные точки, несущие нагрузку, кроме тех, которые описаны в инструкции.
- Любой багаж или другие предметы, способные привести к травмам в случае столкновения, должны быть надлежащим образом закреплены.

02 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- Все элементы автокресла должны быть зафиксированы таким образом, чтобы не могли попасть в регулируемые части сиденья или в дверь транспортного средства.
- Чтобы избежать риска падения, ваш ребенок всегда должен быть пристегнут.
- Опасно вносить какие-либо изменения или дополнения в устройство без одобрения компетентного органа, а также существует опасность несоблюдения инструкции по установке, предоставленной изготовителем детского удерживающего устройства.
- Никогда не перегружайте детское кресло более чем одним ребенком или другими грузами.
- Детское удерживающее устройство не должно использоваться без чехла.
- Чехол сиденья не следует заменять ничем иным, кроме того, что рекомендовано изготовителем, поскольку чехол является неотъемлемой частью характеристик удерживающего устройства. Перед тем, как отрегулировать какие-либо подвижные или регулируемые части вашего детского сиденья, вы должны снять ребенка с детского сиденья.
- Детское сиденье следует хранить вдали от солнечного света, если оно не снабжено тканью, в противном случае оно может быть слишком горячим для кожи ребенка.
- Никогда не используйте подержанный продукт, так как вы никогда не можете быть уверены в его безопасности.


03 ОБЗОР ПРОДУКТА



- 1 Спинка
- 2 Подлокотник сиденья
- 3 Основание
- 4 Крепление ISOFIX
- 5 Кнопка разблокировки ISOFIX
- 6 Замок ремня безопасности

- Это универсальное детское удерживающее устройство; оно соответствует Правилам № 44 с поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах и подходит для большинства автомобильных сидений.
- Правильная посадка возможна, если производитель транспортного средства заявил в руководстве по транспортным средствам, что транспортное средство способно принять "универсальное" детское удерживающее устройство для этой возрастной группы.
- Это детское удерживающее устройство было классифицировано как "универсальное" в более строгих условиях, чем те, которые применялись к более ранним конструкциям, на которых не было этого уведомления.
- Если вы сомневаетесь, обратитесь либо к производителю детского удерживающего устройства, либо к продавцу.

04 УСТАНОВКА КРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ




- 1 Не использовать в сидячих местах, где установлена активная фронтальная подушка безопасности.
- 2 Используйте это сиденье только в том случае, если установлены крепления ISOFIX.

05 ЭТАПЫ УСТАНОВКИ СПИНКИ И ОСНОВАНИЯ



- РИС. 1 Совместите ось вращения спинки (a) с отверстием (b), и установите ее вниз;
- РИС. 2 Закрепите основание одной рукой, а другой рукой поверните спинку (c) в отверстие;
- РИС. 3 Если вы установили спинку до двух звуковых щелчков, установка выполнена успешно.

06 ЭТАПЫ СНЯТИЯ СПИНКИ И ОСНОВАНИЯ



- РИС. 4 Зафиксируйте основание одной рукой, а другой отодвиньте спинку назад;
- РИС. 5 Нажмите и удерживайте ось вращения спинки (a) и поверните спинку под углом лежа;
- РИС. 6 Спинка и основание легко снимаются.

07 РЕГУЛИРОВКА НАСАДОК ISOFIX



- Крепления ISOFIX можно регулировать во многих положениях, чтобы соответствовать различным положениям внутренних креплений ISOFIX.
- Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать крепление ISOFIX с обеих сторон по длине. Затем вставьте насадки ISOFIX в направляющие втулки и вставьте их в крепления ISOFIX. Убедитесь, что вы услышали "щелчок", и индикатор фиксации ISOFIX загорится ЗЕЛЕНЫМ цветом.
- Если вы хотите освободить крепления ISOFIX, нажмите красную установку вложений ISOFIX. Нажмите красную спусковую кнопку патрона ISOFIX в направлении, указанном на рисунке, ISOFIX будет освобожден.
- После установки ISOFIX отрегулируйте детское удерживающее устройство до тех пор, пока оно плотно не прижмется к автомобильному сиденью. Теперь база ISOFIX установлена на место.

08 РЕГУЛИРОВКА НАСАДОК ISOFIX

Способ 1: ИЗОФИТ-3-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ

- Установите автокресло, и зафиксируйте крепления ISOFIX до щелчков и зеленого цвета на индикаторах. 07
- Затем посадите ребенка на сиденье и вставьте ремень безопасности автомобиля в замок вокруг тела ребенка, как указано на рисунке.

Способ 2: 3-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ

- Установите автокресло и плотно зафиксируйте на сиденье автомобиля.
- Затем посадите ребенка на сиденье и вставьте ремень безопасности автомобиля в замок вокруг тела ребенка как указано на рисунке.

ВАЖНО! Убедитесь, что ремень не провисает и не перекручен. Спинку можно снять в соответствии с фактическими потребностями. 05/06.

После фиксации ремня безопасности пружина сиденья и ремень безопасности не ослабевают и не перекручиваются, направляющий крючок ремня не может быть помещен в спинку, его можно снять.

09 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Ежедневное техобслуживание
 - При ежедневном использовании периодически проверяйте детское кресло. Детское кресло следует заменить после несчастного случая.
 - Пожалуйста, храните это детское сиденье в сухом и проветриваемом месте, чтобы избежать заплесневения.
 - Если детское сиденье запылилось, очистите ремень безопасности и пластиковые детали, промокнув их влажной губкой, и дайте ему высохнуть в спокойной обстановке.
 - Если еда или питье случайно упадут на пряжку, снимите ремень безопасности с детского сиденья и аккуратно промойте его теплой водой. Оставьте его сухим в спокойной обстановке.
 - Для очистки всего чехла из ткани для детского сиденья, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по стирке.
- Инструкция по стирке
 - Никогда не используйте растворитель, химическое моющее средство или смазку на любых частях вашего детского кресла.

10 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Ширина автокресла: 395 мм
- Глубина автокресла: 395 мм
- Высота сиденья: 330 мм
- Вес сиденья: 3,1 ± 0,5 кг

Ручная стирка до 30°C. Не отбеливать. Сушка в барабане запрещена. Не гладить.

首页和尾页

Изготовитель: Jiangsu Best Baby Safety System MFG. Co., LTD. No. 18 Yangzijing Road, Zhenjiang New District, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China. Китай.
Импортер ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мылкинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мылкинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 08.2021
дизайн Story line
Состав: металл, пластик, ткань полиэстер.
группа: 3 (22-36 кг)
Произведено в Китае.




TURBO ИНСТРУКЦИЯ

AY313-A



ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО

 22-36 кг