

Инструкция

Привет, дорогой друг! Наверняка ты любишь самолётики и играть с ними! С этим набором ты сможешь собрать модель самолётика, который умеет быстро ездить благодаря мощному пропеллеру.

Давай скорее соберём его!

Давай собирать самолётик!

1. Возьмите одну большую палочку и с помощью клейкой ленты наклейте на неё моторчик контактами вверх так, как показано на картинке. Снимите изоляцию с концов проводов и намотайте провода на «ушки» моторчика.



2. Приклейте на моторчик и на другой конец палочки кусочки клейкой ленты и сверху приклейте ещё одну длинную палочку, чтобы получился треугольник.

Собирай самолётник под присмотром взрослых. Попроси их помочь тебе с проводами и пропеллером.

3. Снизу получившейся конструкции наклейте перпендикулярно третью большую палочку – это будут нижние крылья самолётика. Лучше всего расположить их на расстоянии от мотора примерно в $\frac{1}{4}$ длины палочки.

4. Возьмите четвёртую большую палочку и приклейте её сверху конструкции над нижними крыльями – это будут верхние крылья.

5. На другой конец самолётика наклейте сверху параллельно крыльям короткую палочку – это будет хвост.

6. Вставьте батарейки в отсек для батареек, соблюдая полярность. Приклейте его на самолётник сверху ближе к хвосту.

7. Наденьте пропеллер на ось моторчика.

Давайте собирать самолётик!

8. Подсоедините свободные концы проводов к ушкам на отсеке для батареек. Возьмите конструкцию так, чтобы **пальцы располагались как можно дальше от пропеллера**, и опустите флажок на отсеке для батареек – **пропеллер начнёт вращаться**.

Аккуратно подставив руку, определите, в какую сторону идут потоки воздуха от пропеллера. Нужно, чтобы **он дул назад**, иначе самолётик поедет назад, а не вперёд. Если пропеллер дует вперёд, просто поменяйте местами соединение проводов на отсеке для батареек, расположив их накрест.

Выключайте пропеллер, подняв флажок на отсеке для батареек. Запомните: **флажок поднят – мотор выключен, опущен – включён**.

9. Соберите шасси: выдавите из формы 2 синие детали EVA и наденьте их на ось, а по краям оси установите колёса. Поверните синие детали так, чтобы они были обращены плоскими сторонами вверх, и приклейте их на нижние крылья с помощью клейкой ленты.

10. Соберите заднее шасси: сделайте всё то же самое, как в пункте 9, только с одной синей деталью EVA. Приклейте деталь под хвостом самолётика.

11. Наш самолётик готов! Выберите для него безопасную длинную взлётно-посадочную полосу, подальше от хрупких вещей, людей и животных, и запустите самолётик! Будьте готовы, что он поедет быстро. Чтобы выключить самолётик, поднимите флажок на отсеке для батареек. Обязательно извлекайте батарейки, когда долго не играете с самолётиком, во избежание их протечки. **Весёлой игры!**

Будьте осторожны с пропеллером!
Не подносите к вращающемуся пропеллеру руки, лицо или волосы.
Не направляйте движение самолётика на людей или животных!



1. ось, 2. большая палочка, 3. моторчик, 4. отсек для батареек, 5. форма из EVA, 6. колёса, 7. короткая палочка, 8. пропеллер.