

## ЛАМПА ДЛЯ СУШКИ ГЕЛЬ-ЛАКА



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Лампа для сушки гель-лака LuazON применяется для быстрой и качественной полимеризации гель-лаков, акрилового покрытия и искусственных материалов.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- подходит для маникюра и педикюра;
- для бытового и профессионального применения;
- отражающая поверхность способствует равномерному распределению лучей;
- съемное дно на магнитах;
- легкость использования;
- низкотемпературный режим;
- soft-touch покрытие корпуса;
- материал: гипоаллергенный пластик;
- 33 светодиода;
- таймер: 10, 30, 60, 90 сек.;
- мощность: 48 Вт;
- напряжение: 220 В.

Комплектация: лампа для сушки гель лака, сетевой адаптер, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового и профессионального применения. Используйте прибор только по назначению.
- Прибор должен использоваться только в горизонтальном положении.
- Не используйте прибор на неровной поверхности.
- Избегайте ударов и падений прибора. Это может привести к серьезным повреждениям и выходу прибора из строя.
- Внимательно следите за прибором, когда он включен или когда рядом с ним находятся дети. Во время работы прибор может сильно нагреваться.

- Во время работы прибора не подносите его близко к глазам. Интенсивное воздействие ультрафиолета может привести к ожогам кожи и сетчатки глаза.
- Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
- Во избежание удара электрическим током или пожара:
  - не накрывайте прибор;
  - не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не используйте прибор во влажных местах;
  - не включайте прибор, если на его поверхности есть вода;
  - не вставляйте и не вынимайте шнур мокрыми руками;
  - не пользуйтесь прибором, если провод поврежден или мокрый;
  - не дергайте за шнур, если хотите отключить прибор, аккуратно вынимайте его из гнезда.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на ровную сухую нескользящую поверхность.
2. Подключите прибор к сети.
3. Лампа работает по схеме 4–4–2: сначала полимеризуется покрытие на 4 пальцах одной руки, потом — на 4 пальцах другой, в завершение — на 2 больших пальцах.
4. Выставите таймер работы лампы на 10, 30, 60, 90 сек., нажав на соответствующую кнопку, и положите руку горизонтально внутрь лампы.
5. Необходимо сушить покрытие до полного высыхания.

## ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно протирайте прибор снаружи мягкой сухой тканью.
- При помощи острого предмета аккуратно удаляйте прилипший гель. Очищать прибор нужно после каждой процедуры.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства.
- Для дезинфекции протрите корпус прибора спиртосодержащим средством.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не наматывайте шнур на корпус прибора.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.