

Уважаемый покупатель!

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок и их количество. Упаковка с фурнитурой поставляется отдельно.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты (ключ евровинта находится в упаковке с фурнитурой). Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности желательно на ковре или плотной ткани.

Примечание. В процессе производства возможны незначительные изменения не ухудшающие качество мебели.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых рекомендаций.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ

- * располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см),
- * содержать изделие в сырых, холодных (ниже +2 С) помещениях,
- * проливать на поверхности большое количество воды,
- * передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механических повреждений,
- * ставить на изделие горячие предметы,
- * применять при протирке изделия бытовые чистящие средства не предусмотренные для ухода за мебелью,
- * проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и т.п.

РЕКОМЕНДУЕМ

- * при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты,
- * пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью (фланель, плюш),
- * для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать слабый спиртовой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с последующей протиркой сухой тканью.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Претензии по комплектности, качеству и по отклонениям, при которых сборка изделия невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии покупателей принимаются в течении гарантийного срока.

Дефекты деталей с механическими повреждениями возникшими при сборке или при самостоятельной транспортировке мебели, а также по дефектам возникшими при несоблюдении покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются, а замена дефектных деталей осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ - 18 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 лет

Мебель имеет ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ и СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ нормативным документам согласно ГОСТ 16371-2014.

Спасибо за покупку!

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



ШКАФ-КУПЕ "ОЛИМП"
4-4007

Последовательность сборки


1. В деталь поз. 3 закрутить соединительные болты поз. В, соединить с деталью поз. 10, притянуть эксцентриками поз. Б.
2. Соединить деталь поз. 10 с деталью поз. 5, стянув стяжкой дюбелем поз. И и эксцентриком поз. Б.
3. В деталь поз. 5 закрутить соединительные болты поз. В, соединить с деталями поз. 10, притянуть эксцентриками поз. Б.
4. В деталь поз. 6 закрутить соединительные болты поз. В, соединить с деталями поз. 10, притянуть эксцентриками поз. Б.
5. В деталь поз. 11 закрутить соединительные болты поз. В, соединить с деталями поз. 12, 2, притянуть эксцентриками поз. Б и евровинтами поз. А.
6. В деталь поз. 2 смонтировать направляющую поз. 21, притянуть шурупами поз. Е.
7. В деталь поз. 17 закрутить соединительный болт поз. В, соединить с деталью поз. 1, притянуть эксцентриками поз. Б.
8. Соединить деталь поз. 1 с деталями поз. 3, 5, 6, притянуть евровинтами поз. А и эксцентриками поз. В.
9. Соединить деталь поз. 13 с деталью поз. 1, притянуть евровинтами поз. А.
10. Соединить детали поз. 2, 11 с деталями поз. 3, 5, 6, притянуть эксцентриками поз. Б и евровинтами поз. А.
11. В деталь поз. 4 закрутить соединительные болты поз. В, соединить с деталями поз. 1, 2, 10, 11, 17, притянуть эксцентриками поз. Б.
12. Установить опоры. Смонтировать направляющую поз. 20 притянув к детали поз. 1.
13. Установить детали поз. 18, притянуть саморезами поз. Н.
14. Собрать и установить ящики. Установить, согласно схеме сборки, двери.

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ СБОРКИ



СХЕМА СБОРКИ 4-4007

Схема установки
дверей



Поз.	Наименование	Обозначение	Габариты	кол.	уп.	№
1	Верх	4-03-81	1600*554	1	4	
2	Низ	4-13-64	1568*520	1	4	
3	Стенка боковая	4-02-154	2194*554	1	1	
4	Стенка боковая	4-02-154-01	2194*554	1	1	
5	Стенка средняя	4-15-55	2098*518	1	3	
6	Стенка средняя	4-15-55-01	2098*518	1	3	
7	Дверь	4-05-82	2100*526	2	2	
8	Дверь	4-05-83	1510*253	2	3	
9	Панель лицевая	4-06-82	170*508	2	3	
10	Горизонталь	4-04-24-11	512*474	6	4	
11	Сапожок	4-16-06-03	1568*80	1	3	
12	Сапожок	4-16-37	474*80	1	3	
13	Планка	4-01-88	63*512	1	3	
14	Стенка боковая	8-02-21-19	400*120	6	3	
15	Стенка боковая	8-02-22-84	454*120	3	3	
16	Панель лицевая	4-06-82-01	508*170	1	3	
17	Планка	4-01-68-07	1600*80	1	3	
18	Стенка задняя	4-08-02-40	2128*531	3	1	
19	Дно ящика	8-20-02-145	485*405	3	4	
20	Направляющая ШК	4-26-02-11	1514	1	4	
21	Направляющая ШК	4-26-03-05	1514	1	4	
22	Штанга	4-19-01-23	505	2	4	

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол.	Эскиз
А	Евровинт	22	
Б	Эксцентрик	40	
В	Соединительный болт	32	
Г	Заглушка эксцентрика	30	
Д	Ручка Рейлинг	7	
Е	Еврошуруп 4*16	52	
Ж	Уголок задней двери	4	
И	Дюбель двойной	4	
К	Петля внутренняя	6	
Л	Рельс 400мм	3	
М	Еврошуруп бочка	12	
Н	Саморез с прессшайбой	55	
О	Стяжка □5 винт+гайка	6	
П	Пробка □5мм	4	
Р	Штангодержатель бокового крепления	4	
С	Подпятник с гвоздем	8	
	Ключ евровинта	1	

ВНИМАНИЕ!

1. КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК: 4 УПАКОВКИ.