Консольный кронштейн для ЖК-телевизоров

Модель: 4622, 4623, 4624



Инструкция по сборке и эксплуатации

ООО «ТД Технотрейд»
Россия, 630096, г. Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 26а
Телефон: +7 (383) 284-97-20
e-mail: info@technotv.ru
www.vobix.ru





4622



Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не оказывающие влияние на основные свойства изделия.

4623



4624





www.vobix.ru **info@technotv.ru**



1

4622



4623





4624



4623 / 4624



2






M6x60
i
x4
8149
6x60

3


Ø 4 мм
75 мм


5 мм
Ø 10 мм
75 мм


M6x60
M10x60
i
x4
8149
6x60
484
10x60

4622
4623
4624



4622







4623




i
x1
29240
43085
19496
19496
43082
25747


200
100
200
100
400
400
i
x4
43 092
M8x16
25738
M8
TV
i
x4
M6x16
M6
или
M6x30
M6
или
M6x60
M6
или
M8x16
или
M8x35
или
M8x60


i
x1
25 683
M6x12
25761
M6x12
TV
TV


–
+
–
+


4622


4623


4624


4623
4624
x2
x4
28 900
19598




4622
4623
4624
TV
TV
TV