


Стол-стул для кормления RH502 RANT "ONYX"
Изготовитель: Ningbo Ivolia Children Products Co.,Ltd
address: No:168 Songyang Road, Shangqiao economic
Development Zone,
Fenghua District 315500, Ningbo City, CHINA Китай.
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1.
этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1.
этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 07,2021
Состав: металл, пластик, ткань полиэстер, экокожа .
Произведено в Китае



Арт:RH502



Инструкция по эксплуатации

Стол-стул
для кормления

ONYX




www.rant.ru


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.

ЧАСТИ



1. Стул-сиденье



2. Поднос



3. Передние колеса




5. Универсальные колеса



Зажим


4. Передняя ось



6. Тормоза

СБОРКА


Установка и использование




- * Вытащите стул из коробки.
- * Максимально открывайте стул, удерживая кнопки на ножках. Отпустите кнопки и убедитесь, что стул устойчиво стоит.
- * И наоборот. Чтобы сложить стул, удерживайте кнопки и повторите действия в обратном порядке.

СБОРКА


УСТАНОВКА СТУЛЬЧИКА




Примечание:
*Первые передние колеса:
вытащите заглушку, вытащите ось с передней правой ножки, установите передние колеса на ось. Сборка завершена когда услышите "клик".
*Вторые передние колеса:
вставьте ось с одним колесом в переднее отверстие и установите следующее колесо. Сборка завершена когда услышите "клик".




Вставьте ручки в отверстие ножек. Сборка завершена когда услышите "клик".




Универсальные колеса:
Вставьте колеса в отверстие для колес и зафиксируйте кликом.




Кнопка регулировки высоты сиденья.
Нажимайте на кнопку для регулировки высоты сиденья, 7 положения сиденья.




СБОРКА




Нажимая на кнопку, установите поднос в отверстие на ручках. Поднос можно снимать обратным действием.




Поднос можно установить и снимать только если ребенок не сидит в стульчике.




Нажимайте на кнопку на задней стороне спинки и удерживая, потяните вниз или поднимите вверх. Спинку можно регулировать в 5 положениях.



Кнопка GO&STOP для регулировки тормоза. Удерживая кнопку двигаете вперед или отпустите, чтобы тормозить.



Нажимайте на кнопку регулировки подножки и удерживая, потяните вниз или вверх, 3 положения подножки.



Регулировка ремня безопасности. Застыгните ремнь до «клика».

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Гарантия 6 месяцев
Гарантийный срок 6 месяцев с момента приобретения, при условии правильного использования товара.
Покупатель теряет право на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
а) при неправильной эксплуатации с нарушением инструкции, приложенной к товару.
б) ремонтом или модификацией товара выполненным кем-либо, кроме специалистов гарантийной мастерской.
в) при воздействии на товар непреодолимой силы (землетрясение, удары молнии, пожар, наводнение, и т.д.), а также химически активной среды, инородных красителей, колюще-режущих предметов, различных загрязнителей.

Артикул:RH502
Размеры: 75x58x120
от 6 до 36 мес

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед использованием стульчика для кормления и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Несоблюдение инструкции может повлиять на безопасность вашего ребенка.

1. Не оставляйте детей без присмотра.
2. Перед использованием убедитесь в надежности креплений ремней безопасности.
3. Не используйте стульчик, если хотя бы один элемент конструкции поврежден или отсутствует.
4. Перед использованием проверяйте запирающий механизм.
5. Убедитесь, что стульчик находится на устойчивой поверхности.
6. Регулярно проверяйте, что ваш стульчик не имеет ослабленных винтов или других элементов. Это может причинить вред ребенку.
7. Чтобы избежать опасности удушья, удалите пластмассовую упаковку перед использованием этой продукции.
8. Избегайте рисков, связанных с наличием каминов или других источников тепла (плита, духовка, газовых или электрических нагревателей, и т.д.).