

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха LuazON предназначен для распыления в воздухе паров воды, смешанных с эфирными маслами. Прибор помогает улучшить качество сна, укрепить иммунитет, восстановить эмоциональное состояние и создать нужную атмосферу в доме. Устройство оснащено цветной подсветкой и является стильным дополнением интерьера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- объем емкости: 200 мл;
- 5 режимов работы: 30, 60, 120, 180 минут, до окончания воды в резервуаре;
- подсветка: мульти;
- пластиковый корпус;
- мощность: 4 Вт;
- работает от USB (кабель в комплекте);
- напряжение DC: 5 В.

Комплектация: ультразвуковой увлажнитель воздуха, USB-кабель, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по назначению.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети.
- Используйте прибор в хорошо проветриваемом помещении.
- Не наливайте воду в воздухозаборное отверстие прибора.
- Не наливайте воду, температура которой составляет больше 60 °С, так как это может повредить устройство.
- Используйте только на 100 % натуральные эфирные масла.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Ничем не накрывайте прибор.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на устойчивую поверхность.
2. Поверните крышку и снимите ее с основания прибора.
3. Откройте крышку резервуара для воды.
4. Наполните резервуар 200 мл чистой воды. Для точности используйте мерный стакан.
5. Добавьте в резервуар 3–5 капель 100 % натурального эфирного масла.
6. Закройте резервуар для воды, а затем наденьте крышку на основание прибора.
7. Подключите прибор к электросети.
8. Нажмите на кнопку питания, чтобы включить прибор.
9. Используйте кнопку питания для настройки испарения.
10. Используйте кнопку подсветки для настройки режима работы подсветки. При включении подсветка работает в режиме автоматического изменения цветов.
11. Чтобы заменить ароматическое средство, вылейте воду из резервуара и протрите его внутреннюю поверхность влажной тканью или салфеткой. Затем снова наполните резервуар водой и добавьте новое эфирное масло.
12. По завершении использования отключите прибор от электросети.

1. Крышка
2. Отверстие для выхода пара
3. Светодиодный индикатор питания
4. Светодиодный индикатор работы
5. Кнопка питания
6. Кнопка включения подсветки
7. Основание



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможные причины	Решение
Индикатор горит, но испарения не происходит	Воздуховыпускное отверстие заблокировано	Очистите воздуховыпускное отверстие
	В резервуаре слишком много воды	При наполнении резервуара следите за тем, чтобы уровень воды не превышал максимальную отметку
	Вода просочилась внутрь прибора	Выключите прибор и подождите, пока он просохнет
	Вентилятор неисправен	Обратитесь в квалифицированный сервисный центр
Испарение слишком слабое	Воздуховыпускное отверстие заблокировано	Очистите воздуховыпускное отверстие
	Крышка резервуара для воды не закрыта или закрыта неплотно	Выключите прибор и закройте крышку резервуара
	Прибор новый	Подождите некоторое время
	В резервуаре слишком много воды	При наполнении резервуара следите за тем, чтобы уровень воды не превышал максимальную отметку

Индикатор не горит	Прибор не подключен к источнику питания	Подключите прибор к источнику питания
	Прибор поврежден или неисправен	Обратитесь в квалифицированный сервисный центр

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключайте прибор от электросети.
- Не используйте для чистки абразивные очистители или агрессивные моющие средства.
- Протирайте внешние и внутренние поверхности прибора сначала слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.