




### Схема деталей




Артикул: 773030

### Инструкция по использованию инструментов


Шаг 1: Отсодвиньте сначала переднюю часть



Шаг 2: Затем отрежьте выступающие части



**Примечание:** Режьте аккуратно, как показано на рисунке



Иллюстрации представлены в качестве примеров

