

Инструкция по использованию инструментов

Шаг 1: Отсодвините сначала переднюю часть

Отрежьте тут

Шаг 2: Затем отрежьте выступающие части

Примечание: Режьте аккуратно, как показано на рисунке

Иллюстрации представлены в качестве примеров

Не входит в набор

Схема деталей

Манонт (А)	Манонт (В)	Манонт (С)
Манонт (Е)	Манонт (D)	Манонт (F)

Фиксирующие колпачки

Высокая шестерёнка

Вали

Манонт (D)

Зажим для шарика

Нос

Механический элемент

Крепление на спине

Закрутить/открыть

Откройте крышку батарейного отсека с помощью крестовой отвёртки и вставьте батарейку.

Используется одна батарейка типа ААА на 1.5 В (не входит в комплект)

Обратите внимание на полярность батарейки

Убедитесь, что механизм работает так, как показано ниже

ВКЛ. (ON) ВЫКЛ. (OFF)

Передвиньте выключатель в положение ON

Изложите батарейку и уберите в надёжное место для хранения

Предупреждение: Избегайте контакта с батареей, особенно пальцами. Не пытайтесь разобрать или починить аккумулятор. Не пытайтесь использовать аккумулятор для целей, не предусмотренных производителем. Не пытайтесь использовать аккумулятор в качестве источника питания для других устройств. Не пытайтесь использовать аккумулятор в качестве источника питания для других устройств. Не пытайтесь использовать аккумулятор в качестве источника питания для других устройств.

1 Сборка

Обратите внимание на форму

Механический модуль

Обратите внимание на форму

2

Вставьте в отверстие

Артыкул: 7730351

3

После сборки

Вставьте в отверстие

4

Вставьте в отверстие

5

Нижняя часть

Переверните

После сборки

6

Переверните

Вставьте сверху

Вид сбоку

Вставьте в отверстие

7

Правая передняя лапа

Правая задняя лапа

Вырежьте детали

Правая передняя ступня

Правая задняя ступня

8

Правая задняя лапа

Правая задняя ступня

Вырежьте детали

9

Вставьте в отверстие

Вырежьте детали

10

Левая передняя лапа

Левая задняя лапа

Вырежьте детали

Левая передняя ступня

Левая задняя ступня

11

Левая задняя лапа

Вырежьте детали

12

Присоедините сверху

Вставьте в отверстие

Вид сбоку

13

Вырежьте детали

14

Вырежьте детали

После сборки

Вырежьте детали

15

Передаточное колесо

Установите

16

Крепление на спине

Установите и задвиньте назад, чтобы зафиксировать деталь

Щёлк!

Вид сбоку

17

Щёлк!

Нос

18

Наклейка 1

19

Наклейка 2

Наклейка для глаз

20

Щёлк!

21

Щёлк!

22

Отрегулируйте угол и убедитесь, что стержень проходит через отверстие

После сборки

23

Вырежьте детали

24

Вид после сборки

25

Соедините две половинки, вставляя в отверстие стержень.

26

Поместите четыре шара в зажим для снарядов

27

Зажим для снарядов

Выровняйте отверстие модуля на спине, вставьте сверху зажим для снарядов и сдвиньте вперед, чтобы зафиксировать деталь.

После сборки

Щёлк!

28

29

30

31

32

Готово!

Передвиньте переключатель вперед и включите манонт!

Как начать

ВКЛ. (ON)

Проверьте работоспособность

Двигает ушами вперед и назад

Двигает хоботом вперед и назад

33

Щёлк!

34

Вид сбоку при правильной сборке

35

36

Передвиньте

37

38

ТАКЖЕ В СЕРИИ:

ДИНОЗОВЕРЫ

ДИНОЗОВЕРЫ

ДИНОЗОВЕРЫ

ДИНОЗОВЕРЫ

ИНСТРУКЦИЯ

РАЗВИВАЕТ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ ТРЕНИРУЕТ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ

ЭВРИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ, ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ ТРЕХ ЛЕТ.

ПЛАСТИКОВАЯ МОДЕЛЬ В МАСШТАБЕ 1:35

РАЗВИВАЕТ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ ТРЕНИРУЕТ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ