

### Эксплуатация мангала:

Данная модель предназначена только для разогревания и приготовления пищи.

При эксплуатации ставьте мангал на ровное место.

Содержите мангал в чистоте. Убирайте остатки золы и угля, оставшиеся после использования. После использования рекомендуется почистить стенки от нагара и удалить жир и кусочки пищи с них. Вытереть насухо поверхности.

### **Запрещается:**

- Заливать разогретую печь или мангал с углями водой! Это неминуемо приводит к деформации.
- Попадание на мангал влаги и атмосферных осадков в виде дождя или снега для предотвращения появления коррозии. Поэтому храните мангал в сухом месте. При невозможности хранить мангал в сухом месте или под навесом, накройте его плёнкой.
- Применять для очистки поверхностей мангала грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Мангал разборный Kennet KazanTip GO




## Назначение:

Мангал прекрасно подойдет для пикников, выездов на природу и туристических походов. Удобный и мобильный, качественный мангал порадует внешним видом. На мангале удобно готовить. Мангал удобен в хранении. Простой и быстрый процесс сборки. После использования мангал также легко разбирается и складывается в сумку. Прорези предназначены под 9 шампуров в поперечном расположении или 4 шампура в продольном расположении. В прорези легко может разместить различные виды решеток и шампуров.

## Характеристики:

- материал — конструкционная сталь Ст3 толщиной 2,0 мм,
- мангал покрыт термостойкой эмалью с температурой эксплуатации до 1000\*С;
- масса 9кг.



## Комплектация:

- Мангал разборный из пяти частей (боковые стенки – 2шт, торцевые стенки – 2шт, дно – 1 шт)
- Сумка для переноски и хранения
- Инструкция по эксплуатации

## Меры безопасности:

1. Не используйте мангал не по назначению, для сжигания мусора, для обогрева помещений, теплиц и т.д.
2. Не пользуйтесь неисправным мангалом– с прогоревшей дном.
3. Не используйте для хранения посторонних предметов.
4. Не используйте в закрытых помещениях.
5. Не устанавливайте ближе, чем за 3 м от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
6. Не устанавливайте на деревянные или другие горючие поверхности.
7. Не используйте для сушки одежды, обуви и других предметов.
8. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым поверхностям. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок) и принадлежности (прихватки, рукавицы).
9. Не оставляйте без присмотра работающий мангал-казан с горящими (тлеющими) углями.
10. Не подпускайте детей и животных, а также людей с ограниченными физическими, умственными способностями к работающему или остывающему мангалу или печи.
11. Не допускайте игр рядом с работающим мангалом.
12. Не пользуйтесь в ветреную погоду.
13. Не применяйте для розжига углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
14. Не сжигайте материалы, содержащие в себе пластики, клеи и смолы – пластиковую упаковку, ДСП, фанеру и т.п.
15. Не переносите мангал с горящими (тлеющими) углями).
16. Не оставляйте отработанный, тлеющий уголь. Отработанный уголь и золу необходимо выгрести из жаровни в какую-либо ёмкость и залить водой.