

**Я — подарок  
вашей кухне!**



**Весы кухонные  
КТ-803**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Подготовка к работе и использование.....	4
Чистка, уход и хранение .....	5
Технические характеристики .....	6
Меры предосторожности.....	7

## Общие сведения

Электронные кухонные весы КТ-803 позволяют определять вес до 5 кг с точностью до 1 грамма. Они оснащены жидкокристаллическим дисплеем с крупными цифрами, функциями автокалибровки, тарировки и выбора единиц измерения. Платформа выполнена из высокопрочного полированного стекла, а прорезиненные ножки обеспечивают весам дополнительную устойчивость и предотвращают их скольжение по поверхности.

Для электропитания используется 1 батарейка CR2032.

## Комплектация

1. Весы — 1 шт.
2. Батарейка CR2032 — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

## Подготовка к работе и использование

**Перед первым использованием** распакуйте весы, протрите поверхность с помощью влажной ткани, затем вытрите насухо. В отсек для батарей, находящийся с нижней стороны, вставьте одну батарейку CR2032, соблюдая полярность.

### Взвешивание.

1. Установите весы на ровную твердую горизонтальную устойчивую поверхность. Избегайте мягких и неровных поверхностей.
2. Нажмите на кнопку включения/тарировки (справа от дисплея) для включения весов и подождите 2–3 секунды, в течение которых весы автоматически калибруются. Когда на дисплее отобразится цифра «0», весы готовы к взвешиванию.
3. Поставьте на весы взвешиваемый предмет. На дисплее отобразится вес.
4. Для взвешивания продуктов в емкости воспользуйтесь функцией тарировки. Эта функция исключит вес тары (емкости) из суммарного веса, отобразив на дисплее только вес продукта. Поставьте на весы пустую емкость и нажмите кнопку включения/тарировки. На дисплее отобразится цифра «0» и надпись «tare», означающая, что тарировка выполнена. Положите в емкость взвешиваемый продукт, на дисплее отобразится его вес.  
Этот режим удобен для отмеривания жидкостей или тех продуктов, которые сложно взвесить без тары.
5. Чтобы взвесить дополнительное количество продуктов без предварительного опустошения емкости, снова нажмите кнопку включения/тарировки (на дисплее отобразится цифра 0 и надпись «tare»), затем добавляйте следующий продукт до требуемого веса.  
Это удобно использовать, например, при отмеривании ингредиентов для теста. Поставьте на весы пустую емкость и нажмите кнопку включения/тарировки. За-

тем последовательно добавляйте необходимые ингредиенты (муку, соль, сахар, дрожжи, воду) до требуемого количества, перед добавлением каждого следующего ингредиента нажимайте кнопку включения/тарировки.

6. При отсутствии нагрузки весы автоматически отключатся через 60 секунд. Для принудительного отключения весов нажмите и удерживайте кнопку включения/тарировки.

Для получения максимально точного результата устанавливайте весы на ровную горизонтальную поверхность. Датчики веса находятся в ножках весов, поэтому если они стоят на неровной или мягкой поверхности, то вес будет измеряться неправильно.


Функция тарировки работает только при включенных весах.

### **Переключение единиц измерений.**

Левая кнопка используется для переключения единиц измерений. Включите весы, дождитесь окончания калибровки, затем последовательными нажатиями на кнопку выберите требуемые единицы измерения: «g» (граммы), «oz» (унции), «lb: oz» (фунты: унции), ml (миллилитры), fl.oz (жидкие унции). Выбранные в данный момент единицы измерения отображаются в правой части дисплея.

### **Сообщения об ошибках.**

При перегрузке на дисплее отображается «EEEE».

При низком напряжении батарейки на дисплее отображается значок батарейки . Замените батарейку.

## **Чистка, уход и хранение**

Протирайте весы слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте весы в воду и не допускайте попадания воды внутрь весов. Не используйте для чистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.

Храните весы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Во время хранения на весах не должно быть никаких предметов, чтобы датчики веса не были нагружены, в противном случае они могут выйти из строя. При продолжительном хранении извлеките батарейку.



## Технические характеристики

1. Питание: 1 × CR2032
2. Минимальный вес: 1 г
3. Максимальный вес: 5 кг
4. Рабочий диапазон температур: от +5 до +40 °С
5. Единица шкалы измерения: 1 г
6. Класс защиты от поражения электрическим током: III
7. Размер устройства: 145 × 200 × 16 мм
8. Размер упаковки: 160 × 30 × 212 мм
9. Вес нетто: 0,35 кг
10. Вес брутто: 0,44 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Цзибао Илектроник Ко., Лтд. №17, №19, Дапайчжун Роуд, Хайган Вилидж, Шэньвань Таун, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Используйте весы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
2. Устройство предназначено для использования в помещении с нормальной влажностью, для некоммерческой эксплуатации.
3. Для предотвращения повреждения устройства не погружайте его в воду и другие жидкости.
4. Не используйте устройство, если платформа или другие части весов повреждены. Не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться весами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с весами.
6. Контролируйте работу весов, когда рядом находятся дети и домашние животные.
7. Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную твердую поверхность. Не ставьте весы на мягкие поверхности во избежание потери точности.
8. Не смазывайте внутренние механизмы весов.
9. Защищайте весы от попадания солнечных лучей, высоких температур, влажности и пыли.
10. Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов и не подвергайте их ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не было никаких предметов.
13. Используйте всегда только рекомендованный тип батареек. Перед использованием прибора убедитесь, что отсек батарей плотно закрыт. Новые батареи вставляйте, соблюдая полярность.
14. Выньте батарейку из весов, если они не используются долгое время.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87