

**Делаю
волосы
роскошными!**



**Фен
КТ-3231**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство фена	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

С помощью фена КТ-3231 вы сможете быстро высушить волосы и сделать красивую укладку. Фен выдает направленный поток воздуха, поэтому волосы с ним сушить просто и удобно.

КТ-3231 позволяет регулировать температуру и скорость потока воздуха. Вы можете установить холодный, теплый или горячий воздух, а также выбрать нужную скорость потока воздуха. Отдельная кнопка «Холодный воздух» позволяет в любой момент включить холодный воздух из любого температурного режима.

Корпус фена выполнен из пластика, а эргономичная ручка фена удобно лежит в руке. Насадка-концентратор в комплекте направляет поток воздуха именно на прядь волос, позволяя ей высохнуть намного быстрее, что облегчает процесс укладки. Турбонасадка имеет внутреннюю подвижную часть, которая вращается за счет потока воздуха, тем самым создается пульсирующий поток воздуха. В результате пульсирующих потоков волосы сохнут быстрее.


Выдвижная подставка позволяет устанавливать фен на поверхности. В таком положении вы можете хранить фен. На подставке вы можете включать фен и одновременно сушить волосы, установив его на достаточной высоте. При этом фен не нужно держать в руках, вы можете занять их расческой и средствами для укладки. Дополнительная петля на защите от перегиба позволяет хранить фен в подвешенном состоянии, на крючке.

Комплектация

1. Фен — 1 шт.
2. Насадка-концентратор — 1 шт.
3. Турбонасадка — 1 шт.
4. Фильтр-сетка — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство фена



Положения кнопок

Кнопка включения/выключения и переключения скоростей:

0 — фен выключен;

⌘ положение «1» — средняя скорость потока воздуха;

⌘ положение «2» — высокая скорость потока воздуха.

Кнопка переключения температурных режимов:

⌘ — воздух без подогрева, холодный;

⌘ — теплый воздух;

⌘ — горячий воздух.

Кнопка «Холодный воздух»

нажатие и удержание кнопки — включение холодного воздуха, без переключения кнопки температурных режимов;

отпускание кнопки — возвращение ранее установленного температурного режима.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте фен, удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус прибора мягкой сухой тканью.



Примечание. Не рекомендуется использовать фен в ванной комнате и местах с повышенной влажностью. Не допускайте попадание жидкостей внутрь корпуса прибора и органы управления!

Использование

1. Убедитесь, что кнопка включения/выключения и переключения скоростей находится в положении «0».
2. Подключите фен к сети.
3. При необходимости установите насадку-концентратор или турбонасадку на фен для создания укладки. Чтобы установить насадку вставьте ее в сопло фена до щелчка и фиксации. Не прокручивайте насадку при надевании — это может стать причиной появления царапин на ободке сопла.
4. Кнопкой переключения температурных режимов установите желаемую температуру воздуха (холодная, теплая или горячая). Температурные режимы также можно регулировать во время использования.
5. Включите фен, переведя кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «1». При желании можно увеличить скорость потока воздуха, переведя кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «2».
6. При любом установленном температурном режиме можно включить холодный воздух, нажав и удерживая кнопку «Холодный воздух».
7. Процесс сушки облегчается благодаря выдвинутой подставке, так как на подставке фен не занимает руки.



Примечание. Не задевайте шнур и устройство во время нахождения фена на подставке, иначе он может опрокинуться.

8. При завершении включите холодный воздух примерно на 30 секунд. Это охладит внутренние детали и поможет избежать перегрева фена.
9. Для выключения устройства переведите кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «0».

Примечание. При использовании прибора не закрывайте воздухозаборные отверстия на сетке-фильтре и следите за тем, чтобы волосы не попали в них.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус только сухой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости и не допускайте попадания воды в органы управления и внутрь него.

Своевременно очищайте фильтр-сетку. Для этого поверните его против часовой стрелки и снимите. При помощи сухой ткани удалите волосы и пыль с фильтра-сетки. Затем установите фильтр-сетку обратно, повернув его по часовой стрелке.

Уход и хранение

Храните фен в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от грязи и пыли.

Фен можно хранить на горизонтальных поверхностях, выдвинув подставку, или в подвешенном положении, на петле.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Фен перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите фен от сети. Убедитесь, что ничто не мешает доступу воздуха в воздухозаборные отверстия. Подождите 1–3 часа, пока фен полностью остынет, попробуйте включить устройство снова

Волосы попали в воздухозаборные отверстия

Возможная причина	Решение
Воздухозаборные отверстия поднесены слишком близко к волосам	Выключите фен и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборных отверстий. При необходимости снимите фильтр-сетку, удалите волосы из корпуса фена и с фильтра-сетки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 2000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество скоростей: 2
5. Количество температурных режимов: 3
6. Уровень шума: ≤ 80 дБ
7. Длина шнура: 1,6 м
8. Размер устройства: 170 × 90 × 230 мм
9. Размер упаковки: 195 × 95 × 280 мм
10. Вес нетто: 0,60 кг
11. Вес брутто: 0,85 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Ряца Илектрикэл Ко., Лтд Каньси Индастриэл Зоун, Каньдунь Стрит, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя фена вследствие попадания жидкостей внутрь устройства, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.



16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью.
19. Не блокируйте воздухозаборные отверстия фена. Если они забиты, перед включением снимите фильтр-сетку и прочистите их.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87