



Автокормушка с LCD экраном AF012



Особенности:

- * Точное электронное управление и четкий ЖК-экран.
- * 5 временных интервалов с 1-3 порциями кормления.
- * Подходит для кормления гранулами и хлопьями.

Инструкция

б) Время кормления и количество порций кормления (рисунок 2)

После установки текущего времени вы можете начинать установку времени кормлений и количество порций кормления.


* Обратимся к рисунку 2.

Нажмите "SET", на дисплее начнут одновременно мигать ячейка "часы" и ячейка первого кормления, нажмите "+" или "-" и установите час первого кормления.


* Снова нажмите "SET", на дисплее начнут одновременно мигать ячейка "минуты" и ячейка первого кормления, нажмите "+" или "-" и установите минуты первого кормления

* Нажмите "SET", начнет мигать ячейка кормления, нажмите "+" или "-" и установите количество порций данного кормления (1, 2 или 3 порции). На дисплее, в ячейке первого кормления, вы увидите 1, 2 или 3 кружочка с соответствующими цифрами.

* Если вам достаточно одного кормления в сутки оставьте кормушку в покое и через минуту мигания прекратятся, кормушка готова к работе, а остальные ячейки времени кормления останутся пустыми.



Комплекующие



Инструкция

с) Обратимся к рисунку с примерами настройки.

2, 3, 4 и 5 кормления, а также количество порций в них, вы можете настроить по примеру установки первого кормления.

В пяти маленьких квадратах, под ячейкой с временем, содержится информация о количестве кормлений за сутки и количестве порций кормления в каждом из них.

На рисунке показаны 6 различных вариантов настройки автокормушки.

Вы можете настроить от 1 до 5 различных интервалов кормления и для каждого из кормлений выбрать от 1 до 3 порций кормления.

д) Ручное кормление:

Если вам необходимо произвести кормление вручную, нажмите "MANUAL", контейнер для корма сделает один оборот и автокормушка выдаст одну порцию кормления.

4. Установите автокормушку на край аквариума, зафиксируйте с помощью винтов крепления, отрегулируйте необходимую порцию корма с помощью регулятора порции корма. Ваша автокормушка готова к работе по заданным вами характеристикам.

5. Запомните:

* Не допускайте попадания воды на автокормушку. Если все же это произошло, немедленно выньте батарейки и как следует просушите.

* Если автокормушка не будет использоваться долгое время, необходимо вынуть батарейки.

* Если вы заметили, что автокормушка работает не на полную мощность или ЖК экран стал бледным, необходимо заменить батарейки.


* После замены батареек необходимо переустановить текущее время и время кормлений, количество порций в каждом кормлении не потребует переустановки.

* Не выбрасывайте использованные батарейки с бытовыми отходами. Пожалуйста, сдавайте их в специализированные центры утилизации.


5

Инструкция


1. Откройте батарейный отсек и вставьте 2 AA батарейки соблюдая полярность. Нажмите кнопку ручного кормления "MANUAL", убедитесь, что контейнер совершил оборот.
 2. Отсоедините контейнер для корма от корпуса, закройте отверстие для выброса корма, отойдите крышку контейнера и заполните контейнер кормом. Соберите в обратной последовательности, не забыв отрегулировать порцию корма.
 3. Настройка автокормушки:
 - а) Установка текущего времени (рисунок 1):
 - * Нажмите и удерживайте "SET" до тех пор, пока не замигает ячейка "часы", нажмите "+" или "-" и установите час текущего времени.
 - * Затем нажмите "SET", замигает ячейка "минуты", нажмите "+" или "-" и установите минуты текущего времени.
 - * Нажав "SET" текущее время установлено и вы переходите к установке времени первого кормления, а на дисплее начнут одновременно мигать ячейка "часы" и ячейка первого кормления.
- Внимание: Если вы не хотите менять время и количество порций кормления оставьте кормушку в покое и через минуту мигания прекратятся, кормушка готова к работе.




Пример настройки




①. Текущее время 10:33




②. 1-кормление установлено на 8:30 и содержит 3 порции.




③. 2-кормление установлено на 12:00 и содержит 2 порции.



④. 3-кормление установлено на 15:30 и содержит 1 порцию.



⑤. 4-кормление установлено на 19:00 и содержит 3 порции.



⑥. 5-кормление установлено на 23:30 и содержит 2 порции.

6