



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі

Гирлянды бахрома
Шашақтардың гирляндалары
Гірлянды махры

Моделі:
ВН.ЕСО.ІР20.220.05.01.1.03.
Моделі:
ВН.ЕСО.ІР20.220.05.01.1.03.
Мадэль:
ВН.ЕСО.ІР20.220.05.01.1.03.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд моделей: BH.ECO.IP20.220.05.011.03 (далее по тексту – «гирлянда», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителя лица.

Наименование изготовителя: YIWU YOU DA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителя лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Гирлянда бахрома предназначена для декоративного освещения жилых и нежилых помещений. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Вид гирлянды	Сердце
Серия	ECO
Размер	2 × 1,5 м
Тип ламп	Светодиодные
Количество ламп	124
Количество режимов	1
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 - 240 В (-)

Общий вид и комплектация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.




Рис. 1. Общий вид изделия.

В комплект поставки входит:

- гирлянда;
- упаковка.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0°C до +40°C.

Относительная влажность: 10 – 70%.

Температура хранения: от -20°C до +40°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 70%.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия EAC;
- напряжение питания.

Упаковка

- После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.
- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

Транспортировка и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.
- Во время транспортировки изделия должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже -20 °С и относительной влажности не более 90%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Использовать изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю и его имуществу.
- Не включайте изделие в упаковку.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте изделие так, чтобы оно не создавало преград и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянды.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использованию

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи крючков, хомутов или других изолированных материалов.
- Подключите гирлянду к сети.
- Для выключения изделия отключите его от электросети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химическими активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрического и электронного оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструктивных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, но ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
- Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бұдан әрі – PЭ) модельдер гирляндларының құрылымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды: ВН.DECOR.IP20.220.01.21.1.09, ВН.DECOR.IP20.220.01.22.1.09, ВН.DECOR.IP20.220.01.27.1.09, ВН.DECOR.IP20.220.01.28.1.09, ВН.DECOR.IP20.220.01.29.1.09, ВН.DECOR.IP20.220.01.39.1.09, ВН.DECOR.IP20.220.02.39.1.09 (бұдан әрі мәтін бойынша – "гирлянда", "бұйым", "аспап", "құрылғы"), сондай-ақ дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті мәліметтер (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, қадеге жарату). Дайындаушы кәсіпорын осы PЭ-де жазылған талаптарды сақтамаудан болған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілік көтермейді.

Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптары мен нормаларына, Еуропалық Одақтың директиваларына сәйкес дайындалады. Дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес өнімді белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның деректемелері.

Дайындаушының атауы: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOUJIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Қытай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Пилатъ».

Өкілдің заңды мекенжайы: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды сәндік жарықтандыруға арналған жиектің гирляндасы. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.


Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнімнің техникалық сипаттамалары төмендегі кестеде көлтірілген.

Гирлянданың түрі	Жүрек
Серия	ECO
Мөлшері	2 x 1,5 m
Шам түрі	Жарық диоды
Шамдар саны	124
Режимдер саны	1
Қорғау дәрежесі	IP20
Кернеуі	220 - 240 V (-)

Жалпы көрініс және конфигурация

Өнімнің сыртқы түрi-суретте көрсетілген.



Сур. 1. Өнімнің жалпы түрі.

Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:

- гирлянд;
- орау.

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: 0°С-тан +40°С-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 70%.

Сақтау температурасы: -20°С-тан +40°С-қа дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 70%.

Таңбалу

Бұйымды таңбалу дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындаушы елдің атауы;
- өнімнің белгіленуі мен моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- EAC сәйкестік белгісі;
- қуат кернеуі.

Орау

- Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады.
- Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйыммен бірге қаптамаға салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Бұйым-түйілген бұйымдарды тасымалдау келістің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес келістің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін.
- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен – тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау тасымалдау қорабындағы мантипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұйымды сақтау 20 °С төмен емес температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 90% аспайтын жабық құрғақ жылытпалатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында қаптама мен бұйым материалдарына теріс әсер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.
- Зауыттық танбалы тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және Радиотехника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өмірге және денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.

- Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өнімді тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға және оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.
- Қаптамадағы өнімді қоспаңыз.
- Қосылған бұйымға техникалық қызмет көрсетуге тыйым салынады.
- Өнімді сыни механикалық кернеулерге ұшыратпаңыз: кішкене бұрыштардағы иілу, Кернеу, қысым.
- Мерттен бұйым, сондықтан ол тұтынып отырды кедергілердің және адамдардың жүріп-тұруына кедергі жасады және техникалық құралдар.
- Зақымдалған сым, оқшаулау және басқа да ақаулары бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Болдырмау үшін тәуекел электр тогынан емес погружайте бұйымның суға немесе басқа сұйық.
- Белшектенбей және өнімді өзінгі жөндемеңіз. Ақаулар мен ақаулар анықталған жағдайда білікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Күте өшірілген кезде өнімнің бөзін жұмсақ, құрғақ шуберкемен тазалауға рұқсат етіледі. Тазалау үшін кез-келген химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады.
- Балаларды гирияндарды монтаждау мен пайдалануға жібермеңіз.

Ескерте: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа және пайдалануға дайындық

- Өнімді орамадан аябайлап алыңыз.
- Сым мен бұйымның бөліктері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Оранату алдында өнімнің жұмысын тексеріңіз. Өндіруші тексерілмеген өнімді монтаждау/бөлшектеу үшін жауап бермейді.
- Гириянды ілмектермен, қысқыштармен немесе басқа оқшауланған материалдармен қолайлы бетке немесе қауіпсіз және бекітіңіз.
- Гириянданы желіге қосыңыз.
- Өнімді өшіру үшін оны электр желісінен ажыратыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Өнімнің сыртқы бөліктерін тазарту үшін жұмсақ, құрғақ шуберкеді пайдаланыңыз. Металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық белсенді заттарды пайдаланбаңыз.
- Белшектенбей және өнімді өзінгі жөндемеңіз. Ақаулар туындаған жағдайда мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Келіпдікті қызмет көрсету бұйымға келіпдікті талонды көрсету бойынша ғана жүргізіледі.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

- Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды тұрмыстық қалдықтарға арналған қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс кәдеге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.
- Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты мамандандырылған қабылдау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Бұйымның қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды. Дайындалушы тұтынушыға өнімді сәтхүн күнінен бастап ереспегенде 12 ай мерзімге кепілдік береді. Кепілдік өндірушінің кінасінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады. Кепілдік бұйымды дұрыс пайдаланбаудан немесе мақсатсыз пайдаланудан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

Назар! Конструкциялық өзгерістер енгізілді немесе құрылғыны қалпыты пайдалану немесе күтіп-балтау шегінен шығатын оны белшектенудің кез келген әрекеттері кепілдіктің жоғалуына әкел соғады!

- Құрылғының дұрыс жұмыс істемей анықталған жағдайда, оны сатушы толтырған кепілдік талонмен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.
- Кепілдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындау күнінің кепілдік талоньнда көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы кепілдік шарттар тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын сатып алушының құқықтарын жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтата тұрмайды.
- Пайдаланудың кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушы кепілдік талоньн ұсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Кепілдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер кепілдік талонға жазылады.
- Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртабы мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді. Кепілдік талоньның барлық жолдарын толтыру міндетті.
- Өнім санды залына немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтың өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпараттың болуы.
- Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілетін тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.
- Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

Luzson lighting TM тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекенжайға хабарласуыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қ., Черняховский к-сі, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

BY

Цяперашні Краўціцтва па эксплуатацыі (далей – РЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характарыстыках гірлянд мадэляў: ВН.DECOR.IP20.220.01.21.1.09, ВН.DECOR.IP20.220.01.22.1.09, ВН.DECOR.IP20.220.01.27.1.09, ВН.DECOR.IP20.220.01.28.1.09, ВН.DECOR.IP20.220.01.29.1.09, ВН.DECOR.IP20.220.01.39.1.09, ВН.DECOR.IP20.220.02.39.1.09 (далей па тэксце – «гірлянда», «выраба», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстання па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага рамонту, захоўвання, транспарціроўкі, ўтылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці РЭ.

Выраб вырабляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормамі тэхнічных регламентаў Мытнага саюза, дырэктывамі Еўрапейскага Саюза. Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства-вытворцы.

Рэкавізты вытворцы і ўпаўнаважанага вытворцам асобы.

Найменне вытворцы: YIWU YOUNA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрас вытворцы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Найменне ўпаўнаважанага вытворцам асобы: ООО «Пілат».

Юрыдычны адрас прадстаўніка: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Гірлянда махры прызначана для дэкарацыйнага асвятлення жылых і нежылых памяшканняў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання ўказанняў Краўціцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца.


Тэхнічныя характарыстыкі вырабы

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы прыведзены ў табліцы ніжэй.

Выгляд гірлянды	Сарца
Серыя	ECO
Памер	2 x 1,5 m
Тып лампаў	Святлодыёдны
Колькасць лампаў	124
Колькасць рэжымаў	1
Ступень абароны	IP20
Напружанне	220 - 240 V (-)

Агульны выгляд і камплектацыя

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.



Рыс. 1. Агульны выгляд вырабы.

У камплект пастаўкі ўваходзіць:

- гірлянда;
- ўпакоўка.

Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад 0°C да +40°C.

Адносная вільготнасць: 10 – 70%.

Тэмпература захоўвання: ад -20°C да +40°C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10 – 70%.

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- Найменне краіны-вытворцы;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месяц і год выпуску);
- знак адпаведнасці EAC;
- напружанне сілкавання.

Упакоўка

- Пасля заводскіх выпрабаванняў выраб ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы.
- Прыкладная суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

Транспарціроўка і захоўванне

- Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.
- Падчас транспарціроўкі выраб павінен быць надзейна замацавана спецыяльным абсталяваннем-пракладкамі, апорамі, папрукжамі. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзячы з маніпуляцыйных знакаў на транспарціроўачнай скрынцы.
- Захоўванне выраба ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляльных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй -20 °С і адноснай вільготнасці не больш 90%. Паветра памяшканняў не павінен утрымліваць кіслотныя і ішчыя пары, якія негатыўна дзейнічаюць на матэрыялы ўпакоўкі і вырабаў. Тэрмін захоўвання - 2 гады.
- Заводская маркіроўка павіна быць даступная да агляду.

УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Патрабаванні беспякі

Вырабы адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «АБ беспякіх нізавольтнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітна сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «АБ абмежаванні прымянення небеспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыётэхнікі».

Каб пазбегнуць ўзнікнення сітуацый небеспечных для жыцця і здароўя, а таксама для заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй умовы.

Выкарыстоўвайце выраб толькі па яго прамым прызначэнні, як выдзелена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку і яго мавясці.

- Не ўключайце выраб у пакаванні.
- Забараняецца тэхнічнае абслугоўванне ўключанага выраба.
- Не падагравяйце выраб крытычным механічным нагрузкам: выгібам пад малымі кутамі, нацяжэнню, ціску.
- Размяшчайце выраб так, каб яго не стварала перашкоды і не перашкаджала перамяшчэнню людзей і тэхнічных сродкаў.
- Не выкарыстоўвайце выраб з пашкоджаным провадам, ізаляцыяй і ішчымі няспраўнасьцямі.
- Каб пазбегнуць рызыкі паразы токам не апускайце выраб у ваду або ішчыю вадкасць.
- Не разбірайце і не рамантуюць выраб самастойна. Пры выяўленні пашкоджанняў і няспраўнасьцяў звярніцеся ў кваліфікаваны сэрвісны цэнтр.
- Пры выключаным харчаванні дапускаецца чыстка паверхняў выраба м'яккай сухой тканінай. Забараняецца выкарыстоўваць для чысткі любыя хімічныя сродкі.
- Не дапускайце дзяцей да мантажу і эксплуатацыі гірлянд.

Заўвага: дадзенае кіраўніцтва на эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна садзейнічаць пры выкананнем тэхнікі беспякі пры працы з вырабам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстання

- Акуратна дастанце выраб з ўпакоўкі.
- Пераканайцеся, што провад і дэталі вырабы не пашкоджаны.
- Перад установай абавязкова правядзе працаздольнасць вырабы. Вытворца не нясе адказнасці за мантаж/дэмантаж неправеранага выраба.
- Размесціце і зачыніце гірлянд на прыдатнай паверхні або аб'екце пры дапамозе гаплкаў, хамутаў або ішчых ізаляваных матэрыялаў.
- Падключыце гірлянд да сеткі.
- Для выключэння выраба адключыце яго ад электрасеткі.

ТАХНІЧНАЕ АБСЛУГОВАННЕ І ГАРАНТ

- Для чысткі знешняга частак выраба выкарыстоўвайце м'яккую сухую тканіну. Не карыстаўцеся металічнымі губкамі, запальваецца вадкасцямі або хімічна актыўнымі рэчывамі.

- Не разбірайце і не рамантуюць выраб самастойна. Пры ўзнікненні няспраўнасьцяў звярніцеся ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.

- Гарантыйнае абслугоўванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫІ

- Выкарыстанне электрычнае і электроннае абсталяванне нельга выкідаць у смеццёвыя скрыні для бытавых адходаў. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізаваны пункт прыёму.

ГАРАНТЫЙНЫЯ АБЯВЯЗАНЦЫ І УМОВЫ РЭАЛІЗАЦЫІ

Тэрмін службы выраба складае 5 гадоў пры выкананні ўмоў транспарціроўкі, захоўвання і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. Вытворца прадстаўляе гарантыю на тэрмін 12 месяцаў, лічычы з дня продажу выраба спажывачу.

Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры заводскай зборцы.

Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі выраба або выкарыстання не па прызначэнні.

Вага! Любая спроба ўнесена канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сіхходу, цягнуць за сабой страту гарантыі!

- У выпадку выяўлення няправільнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з запоўненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпарцёра.
- Умовай прыняцця гарантыі з'яўляецца адпаведнасць даты вырабу, названай на прадаўце, даце, названай на гарантыйным талоне. Спраўдзяны гарантыйныя умовы не выключаюць, не абмяжоўваюць і не прымяняюць праваў пакупніка, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.
- На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бесплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступны на працягу гарантыйнага тэрміну рамонтны выканавецца бясплатна і дадзеныя аб рамоне запісваюцца ў гарантыйным талоне.
- Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крэмы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца. Усе палі гарантыйнага талона абавязковыя для запалнення.
- Выраб да падары ў гандлёвую залу або да месца выдачы куплі павінен прайсці перадпродаўцом падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, правядзе камплектнасці, якасці вырабы, наяўнасці неабходнай інфармацыі аб тавары і яго вытворцы.
- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнаёмы з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дэманстравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.
- Спецыяльныя умовы рэалізацыі вырабы не ўстанаўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонту тавару TM Luazon просьба звяртацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарнаўскага, 86/12.

Тэл.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.